
SHARP



取扱説明書

液晶デジタルビデオカメラ ボイエル ゼット 名**VL-Z300**



お買い上げいただき、まことにありがとうございました。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

で使用の前に、「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。…7ページ

- ◆本書は、保証書とともに、いつでも見ることができる所に必ず保存してください。
- ◆保証書は、必ず購入店名・購入日などの記入を確かめてお受け取りください。
- ◆ See page 136 for "Quick Start Guide in English".

Viewcam Z



もくじ

	ページ
が使	ご使用の前に必ずお読みください・・・・・・5
1円	本書の見かた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
にた	安全にお使いいただくために ・・・・・・・ 7
န	付属品と別売品 ・・・・・・・・・18
いになるまえに	で使用にあたって・・・・・・・・19
(E	ご使用にあたって ・・・・・・19
	各部のなまえとおもな機能 ・・・・・・ 20
:#	レンズキャップの使いかた ・・・・・・・・ 22
準	画面について 23
備	端子部ふたの開きかた ・・・・・・ 25
	液晶モニターを使うときは ・・・・・・・ 25
	ビューファインダーを使うときは ・・・・・ 26
	視力に合わせて視度調整をする ・・・・・・ 26
	ボタン電池を入れる ・・・・・・・・・ 27
	本体にボタン電池を入れる
	電源について ・・・・・・ 28
	ご家庭のコンセントで使う 28
	バッテリーパックを使う · · · · · · · · 28 バッテリーパックを充電する · · · · · · · 29
	日付・時刻を設定(修正)する・・・・・・30
	はじめて設定するとき30
	日付・時刻を設定し直す ····· 32
	日付・時刻表示を切り換える ・・・・・・・ 33
	12時間制・24時間制表示を切り換える・・・・ 35
	ビデオテープを入れる・・・・・・・・36
	ビデオテープを入れる ・・・・・・・・・ 36
	取り出すときは

	電源を入れる・切る(モードの切り換え) 画面表示の切り換えについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ページ 38 · 39 · 40
撮る・見る	テープに撮影する 準備する すぐにマニュアル設定したいとき 液晶モニターのバックライトを切る ズームする 電源の切り忘れを防止する (オートパワーオフ) テープに静止画を撮る 撮影する テープを再生する 準備する 再生中に、見たい場所をすばやく探す (ビデオサーチ) 画面を止めて見る(静止画再生) 撮影した映像をその場で確認する (カメラサーチ)	43 44 44 45 46 46

使
U
2
な
व

ページ
撮影するときに便利な機能を使う・・・・・51
各機能を選択する操作 · · · · · · · 5]
逆光の中や暗いときに補正する
(逆光補正) 52
シーンの切り換わりを効果的に撮る
(フェード)53
撮影するシーンに合わせた設定にする
(シーンアジャスト) · · · · · · · · · 53
自分で自分を撮る(対面撮影)・・・・・・ 55
手に持って対面撮影する · · · · · · · · · 55
置いた状態または三脚に取り付けた状態で 対面撮影をするとき・・・・・・・・・・・・56
録画終了部分を探す(撮影スタンバイ)・・57
長時間撮影する(録画モード) ・・・・・・ 58
手ブレ補正を解除する(ブレ補正)・・・・・ 58
ワイド画面で撮る ・・・・・・ 59
音声モードを切り換える ・・・・・・・・・ 60
風音を低減して撮影する(風音低減)・・・ 61
, i = 1 c203.cc c
タイムコードを表示させる ・・・・・・・・ 61 テレビ画面にタイムコードを出したいとき ・・ 62
手動で調整する(マニュアル機能)・・・・・ 63
マニュアル機能を選択する操作・・・・・・・63
より自然な色合いで撮る (ホワイトバランス) ・・・・・・・・・・・ 65
明るさ(F値)を補正する(アイリス) · · · · 66
明るさ(ゲイン値)を補正する(ゲイン)・・67

^	゚゚゚ージ
シャッタースピードを切り換える (シャッター) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	67 68
(マニュアルフォーカス)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	69
オートフォーカスに戻す ······ テープを再生するときに	70
便利な機能を使う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	72
画面を上下反転させて再生する (画面上下反転) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	72
(シネマ再生) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	72
(演出効果) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	74
テレビに接続して見る ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	75
接続する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	75
再生する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	76
撮影時の誤操作を防ぐ	70
(スタンバイ) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	77
スタンバイ状態にする ‥‥‥‥	77

もくじ(つづき)

	ページ
編集する	録画済みのテープに別の音声を追加する (アフレコ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
役立つ情報/メニュー	すべてのメニュー設定を初期状態に戻す · · · 89 確認音を消したいとき · · · · · · · 90 画面表示を英語にしたいとき · · · · · · 90 映像を調整する · · · · · · · · 91 別売ワイヤレスリモコンについて · · · 92 海外で使うとき · · · · · · 95 撮りかたの基本 · · · 96 バッテリーパックについて · · · 97 フィルターやコンバージョンレンズを 取り付けるときは · · · · 99 つゆ付き(結露)について · · · · 100 ヘッドの汚れについて · · 101 使用上のご注意 · · · · 103 故障かな?と思ったら · · · · · 109 警告とお知らせメッセージ · · · · 114 田語の解説 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

		ハーシ
	仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	119
	保証とアフターサービスについて ・・・・	121
	お客様ご相談窓口のご案内 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	122
	修理品引き取りサービスのご案内・・・・	124
	おもな機能別インデックス ・・・・・・・・・	126
	さくいん ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	128
	操作設定表示画面一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	130
	メニュー画面一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	131
J	メニューの選びかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	133

Quick Start Guide in English 136

で使用の前に必ずお読みください

撮影の前には試し撮りをしましょう

撮影の前には、必ず試し撮りをして、正常に録画・録 音されていることを確かめましょう。

(撮影中も、ときどき正常に録画できているか再生 して確かめましょう。)

ヘッド汚れにご注意

- ヘッドが汚れると
 - 撮影時:「ヘッドをクリーニングしてください」の警告が表示されます。
 - 再生時:下図のような画面になります。

---- ビデオヘッドが汚れているときの画像 (例)

正常な画像

しま状のノイズ モザイク状のノイズ 青一色の画面









■ このようなときは、別売のクリーニングテープ 「VR-DVMCL」を使ってヘッドをきれいにしてください。

- クリーニングテープ使用時のご注意
 - クリーニングテープの取扱説明書を必ずお読みください。
 - ヘッドクリーニングをしても直らないときは、お買い上げの販売店もしくはシャープお客様ご相談窓口にご相談ください。(122ページ)

- ヘッド汚れはビデオテープに原因のある可能性がありますので、ヘッド汚れが発生したメーカー以外のビデオテープ、またはシャープ製ビデオテープ「VR-DVM60」のご使用をおすすめします。
- ■使用する環境条件の影響を受けた場合、再生時モザイク状のノイズが出る場合があります。

ヘッドが汚れやすくなるのは・・・

- 温度の低いところから急に高いところへ移動したときや、湿気の多いところで使用したとき 「つゆ付き(結露)について」(100ページ)をよくお読みください。
- 以前にヘッド汚れが発生したテープや、傷んだテープを使用したとき
- 長時間使用したとき
- ほこり、ちり、砂ぼこりの多いところで使用したとき
- 長期間使われなかったとき


液晶モニターについてのお知らせ

• 液晶モニターは非常に精密度の高い技術でつくられており、99.99%以上の有効画素がありますが0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがあります。 故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。 これらの点はテープには記録されませんのでご安心ください。



常時点灯の点(赤や青、緑の点)

本書の見かた



安全にお使いいただくために

ご使用の前に

「安全にお使いいただくために」は使う前に必ず読み、 正しく安全にで使用ください。

この取扱説明書には、安全にお使いいただくためにい ろいろな表示をしています。その表示を無視して誤っ た取り扱いをすることによって生じる内容を、次のよ うに区分しています。内容をよく理解してから本文を お読みになり、記載事項をお守りください。





れがある内容を示しています。



人がけがをしたり財産に損害を 受けるおそれがある内容を示し ています。

図記号の意味



気をつける必要があることを表しています。



してはいけないことを表しています。



っなければならないことを表しています。

「安全にお使いいただくために」はビデオカメラ共通のも のです。記載されているビデオカメラのイラストは、実 物とは異なりますので、ご了承ください。

- 煙が出ている、変なにおいや音がす るなどの異常状態のときはACア ダプターを抜く
- 異常状態のまま使用すると、火災・ 感電の原因となります。ACアダプ ター使用時は、ACアダプターをコ ンセントから抜き(バッテリーパッ ク使用時は、バッテリーパックを取 り外して)、販売店に修理をご依頼 ください。お客様による修理は危険 ですから絶対おやめください。



● このビデオカメラやACアダプターを落と したり、キャビネットを破損した場合は、 機器本体の電源スイッチを切りACアダブ ター使用時は、ACアダプターをコンセン トから抜き(バッテリーパック使用時は、バッテリー パックを取り外して)、販売店にご連絡ください。そ のまま使用すると火災・感電の原因となります。



⚠警告

■ 不安定な場所に置かない

ぐらついた台の上や傾いた 所など不安定な場所に置か ないでください。落ちた り、倒れたりして、けがの 原因となります。



- ボタン電池は幼児の手の届かない ところへ置く。飲み込んだとき は、ただちに医師と相談を
- ボタン電池を取り外した場合は、誤って口に入れることがないように保管してください。飲み込んで胃などに止まると大変危険です。飲み込んだ恐れがあるときは、ただちに医師と相談してください。





■ キャビネットは絶対に開けない


- 感電の原因となります。内部の点検・調整・修理は販売店にで依頼ください。
- このビデオカメラを分解したり改造しないでください。発熱・発火・感電・けがの原因となります。



内部に物や水などを入れない

このビデオカメラの開口 部(通風孔、ビデオテープ の挿入口など)から内部に 金属類や燃えやすいもの など異物を差し込んだ り、落とし込んだりしな いでください。火災・感 雷の原因となります。





特にお子様のいるご家庭では注意してください。


電源スイッチを切りAC アダプター使用時は、 ACアダプターをコンセ ントから抜き(バッテ リーパック使用時は、 バッテリーパックを取り 外して)、販売店にご連 絡ください。そのまま使



用すると火災・感電の原因となります。特にお子 様のいるご家庭では注意してください。

水をかけたり、ぬらしたりしない

水が入ったり、ぬらさ ないでください。火 災・感雷の原因となり ます。雨天、降雪中、海 岸、水辺での使用は特 にご注意ください。



● コップ、化粧品、薬品 や水などの入った容 器を置かないでくだ さい。こぼれたり、中 に入った場合、火災・ 感電の原因となりま す。









⚠警告

- ぬれた手で、ビデオカメラをさわらない
- 感電の原因となります。



- 移動中は液晶モニターを見ない
- 自動車などの運転中 や歩行中に操作をし たり、画面を見ないで ください。けがをした り、交通事故を起こす 原因となります。動き ながら撮影するとき は、まわりに気をつけ てください。





- レンズに太陽等の強い光が進入する状態で長時間放置しない
- レンズの集光作用 により、火災が発 生する原因となり ます。





注意

- 油煙、湯気、湿気、ほこりなどが多い場所に置かない
- 調理台や加湿器の そばなど油煙や湯 気が当たるような 場所に置かないで ください。火災・感 電の原因となるこ とがあります。



- 直射日光下や発熱体のそばなど、高温の場所で使用 したり保管しないでください。電池の液もれ、発熱、 破れつの原因となります。
- お手入れのときは電源供給機器を本 機から取り外す
- 感電の原因となる ことがあります。





- ビデオテープ挿入口などのすきまに 手を入れない
- ビデオテープ挿入口 から、手を入れないよ うにしてください。け がの原因となること があります。特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。



- 3年に一度くらいはビデオカメラ内部 の清掃を販売店に依頼する
- 内部にほこりがたまったまま、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることがあります。特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。なお、内部掃除費用については、販売店などに

ご相談ください。





注意

■ 液晶モニターに衝撃をあたえない

ガラスでできていますので、割れるとけがをする恐れがあります。



■ 重いものを置かない

ビデオカメラの上に重いものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下して、けがの原因となることがあります。



■ 機器の上に乗らない

この機器に乗らないでください。特に、小さなお子様のいるご家庭では で注意ください。こわれたり、けが の原因となることがあります。



■ 持ち運びのとき

移動させる場合は、必ずACアダプターをコンセントから抜き、機器間の接続コードを外したことを確認の上、行ってください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。



■ 日中の窓を閉めきった自動車の中など、 異常に温度が高くなる場所に放置しない

キャビネットが高温(約60℃以上)になり、さわるとやけどの原因となることがあります。





キャビネットや部品に悪い影響をあたえ、火災・感電の原因となることがあります。



- ▮電池を入れるときは極性表示(プラ ス(十)とマイナス(一)の向きを間違 えない
- 間違えると電池の破 裂・液もれによっ て、火災・けがや周 囲を汚損する原因と なることがありま ਰ





■ 指定以外の電池は使用しない

■ 電池の破裂・液もれによって、火 災・けがや周囲を汚損する原因と なることがあります。




バッテリーパックについて

■ バッテリーパックの取扱いについて

バッテリーパックを使用するとき は、次のことを必ず守ってくださ い。バッテリーパックを液われ、発 熱、破れつさせる原因となります。



- 1 分解や改造をしたり、端子に直接 ハンダ付けしない。
- 2. 取り外したバッテリーパックの 極と─極を針金・ネックレスなど の金属類でショートさせない。
- 3. 直射日光の当たると ころや自動車のダッ シュボードなどの高 温(60°C以上)になる ところに置かない。



- 4. 水や火の中に投入したり、加熱したりしない。
- 5. 専用の充電器以外は使用しない。

バッテリーパックについて

⚠警告

■ バッテリーパックの取扱いについて

- 持ち運ぶ際は必ず保護袋に収納する。
 強い衝撃を与えたり落
- 下をさせない。
- 3. 子供の手の届くところに置かない。
- 4. 電子レンジや洗濯機に入れない。
- 乳幼児の手の届かない所で使用、 保管してください。



 バッテリーパック内部の液が目に 入ったときは、失明の恐れがあり ますので、こすらずにすぐにきれ いな水で洗った後、ただちに医師 の治療を受けてください。また、 皮膚や衣類に付着した場合には皮 膚に傷害を起こす恐れがあります ので、ただちにきれいな水で洗い 流してください。



- バッテリーパックを充電するときに
- 充電するときは、10℃~30℃の 範囲で使用してください。この温 度範囲以外では、バッテリーパッ クの液もれ、発熱、破れつの原因 となることがあります。



■ 安全のため、ご使用後は 必ずバッテリーパックを 取り外し、涼しい場所に 保存する



ACアダプターについて

⚠警告

■ ACアダプターの取扱いについて

 ACアダプターは、本機以外には接続 しないでください。それ以外のもの に接続すると、火災の原因となりま す。



• 本体やコードの接点部に金属類を差し込まないでください。感電、発熱、発火の原因となります。



■ ACアダプターは表示された電源電 圧で使用する

 表示された電源電圧(交流100ボルト ~240ボルト)以外で使用すると、火 災・感電の原因となります。



■ ACアダプターにほこりや金属物が付着している場合は乾いた布で取り除く

そのままで使用すると火災・感電の原因と なります。



■ ACアダプターのコードを破損する ようなことはしない

 コードを傷つけたり、加工したり無理に曲 げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱した りしないでください。コードが破損して火 災・感電の原因となります。



● コードが傷んだら(芯線の露出、断線など)販売店に交換をご依頼ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



コードの上に重いものをのせたり、コードが機器の下敷きにならないようにしてください。コードに傷がついて、火災・感電の原因となります。コードの上を敷物などで覆うことにより、それに気付かず、重いものをのせてしまうことがあります。



ACアダプターについて

⚠警告


- 雷が鳴り出したらACアダプターに は触れない
- 感電の原因となります。



- ACアダプターを使うときは
- プラグをぬれた手でさわらない
- プラグやコードが傷ついたまま使わない
- 市販の「電子式変圧器」は使用 しない

火災·感電·故障の原因となることがあります。







刃にふれると感電の原因となること があります。

差し込みが不完全なときは、発熱したり、ほこりが付着して火災の原因

■ ACアダプターを根元まで差し込んでもゆるみがあるときはコンセントに接続しない

■ ACアダプターは根元まで確実に差し込む

発熱して火災の原因となることがあります。販売店や電気工事店にコンセントの交換を依頼してください。



- ACアダプターのコードを熱器具に 近づけない
- コードの被覆が溶けて、火災・感電 の原因となることがあります。



⚠警告

- ACアダプターを抜くときはコード を引っ張らない
- コードが傷つき火災・感電の原因となることがあります。必ずACアダプターを持って抜いてください。



- 旅行などで長時間で使用にならない ときは、ACアダプターを抜く
- 安全のため必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。火災の原因となることがあります。



で使用後やで使用にならないときは、安全のためACアダプターをコンセントから抜いてください。感電、発熱、発火の原因となることがあります。



付属品と別売品

付属品

● ACアダプター



● 映像/音声/S映像ケーブル

バッテリーパック (VR-BLZ9)



本体用ボタン電池 (CR1216)

• レンズキャップ

 \odot

別売品

別売品の詳細については、ビデオカメラ総合カタログをご 覧ください。

■アクティブバリューキット(VR-HKT3)

- ●レンズフィルター(偏光/レンズ保護各1枚)
- ●バッテリーパック(VR-BLZ9)
- バッテリーチャージャー
- ●ACアダプター
- ポーチ
- ■バッテリーパック
 - ●標準タイプ(VR-BLZ9)●長時間タイプ*¹(VR-LBL120)

●ストラップ

- ●長時間バッテリーパック用DCケーブル(VR-DC120Z)
- ※1長時間タイプのバッテリーパック「VR-LBL120」をご使用になる ときは、長時間バッテリーパック用DCケーブル「VR-DC120Z」 が必要です。
- ■テープ(ミニDVカセット VR-DVM60)

- レンズフード(本体装着)
- 取扱説明書(本書)
- 保証書

ご使用にあたって

まず、お読みください

試し撮りをしてください

- 大切な撮影(旅行・結婚式など)の場合には、かならず事前に 試し撮りをして、正常に録画・録音されていることを確かめ てください。
- 正常に録画できないときは、別売のクリーニングテープ「VR-DVMCL」を使ってヘッドをきれいにしてください。

録画内容の補償について

◆本機およびテープを使用中、万一これらの不具合により、録画・録音されなかった場合の内容の補償についてはご容赦ください。

本機で使用できるビデオカセットは

● Mini DYマークの付いた「ミニDVカセット」です。

著作権などについて


- あなたが本機で撮影したものは、個人で楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。 なお、実演や興行、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっても撮影を制限している場合がありますのでで注意ください。
- i.LINK ↓はソニー株式会社の商標です。
- その他の社名および商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。


正しい取り扱いをしても、電波の状況により、ラジオ・テレビジョン受信機の受信に影響を及ぼすことがあります。そのようなときは、次の点にご注意ください。

- この製品をラジオ・テレビジョン受信機から充分に離してください。
- この製品とラジオ・テレビジョン受信機を別のコンセントに接続してください。
- 接続するケーブルは指定のものを使用してください。

各部のなまえとおもな機能



- ① 表示切換/設定ボタン
 - 動作表示や操作設定表示画面を切り換えて表示します。バックライトボタン
 - 2秒以上押すと、バックライト入↔切ボタンとして働きます。



② メニューボタン

本機のさまざまな機能を設定できるメニュー画面を表示します。

③ 操作ボタン

本機の大部分の操作は、液晶モニターの操作設定表示画面 に表示される機能項目を、操作ボタンで選択・設定します。

選択する (上下左右 方向にボタ ンを押す)





決定する (ボタンの中 央を押す)



④ カセット入れ PUSH/押す マーク

テープを入れたあと、カセット入れを閉じるときにこの マーク部を押します。





⑤ スタンバイボタン

撮影モード時はスタンバイボタンとして働きます。

- ⑥ ズームレバー・音量調整レバー
 - 撮影時:ズームレバーとして働きます。
 - •再生時:音量調整レバーとして働きます。
- ⑦ フォトボタン

静止画をテープに記録するときに使います。

・押し込むと静止画面になり、録画スタート/ストップボタンを押してテープに静止画を記録します。(46ページ)

⑧ DV端子(i.LINK)

- DV端子付きのビデオ機器と接続するときに使います。※ i.LINKは、IEEE1394-1995仕様およびその拡張機能を示す呼称です。
- i は、i.LINKに準拠した製品に付けられるロゴマークです。

9 AV端子

- AV端子とは、Audio/Video端子の略で、音声/映像端子のことです。
- テレビと接続するときに使います。
- 他のビデオ機器やオーディオ機器などの、外部機器と接続するときに使います。

① DC IN端子


- •ACアダプターのプラグを差し込みます。
- で家庭のコンセントから電源をとるとき、または本機に取り付けたバッテリーパックを充電するときに使います。

各部のなまえとおもな機能(つづき)

レンズキャップの使いかた

■レンズキャップのひもを取り付ける

- ① レンズキャップひも取り付け部に、レンズキャップ ひもの細い方を通す
- ② できた輪の中に、レンズキャップひもの太い方を くぐらせ、しっかり結ぶ




■レンズキャップを取り付ける/取り外す

● レンズキャップは、図のように本機に取り付け(取り外し)ます。




この部分をつまんで取り付け/ 取り外しします。

●撮影時は、ハンドストラップのフックに引っかけます。



画面について

「撮影」モードの画面



- ① バッテリー残量表示(39ページ) 本体収納型バッテリーパック から電源が供給されているときは「I」と表示され、外付け バッテリーパックから供給されているときは「I」と表示されます。
 - 両方のバッテリーから供給されているときは「I」と表示されます。
- ② タイムコード表示(61ページ) 撮影の経過時間を表示します。


- ③ シーンアジャスト表示(53ページ)
- ④ ブレ補正表示(58ページ) ブレ補正が「入」のとき表示されます。
- ⑤ バックライト「切」表示(44ページ) 液晶モニターのバックライトを 「切」にしているとき表示され ます。
- ⑥ 録画モード表示(58ページ)LPモード設定時に表示されます。
- ⑦ 撮影中表示(42ページ)

- ⑧ テープ入時表示
 - テープが入っていることを示 します。
- (9) 音声記録モード表示(60ページ)16bit:高音質で記録するときに設定します。(16bit設定時に表示されます。)
- ⑩ ズーム表示(44ページ)
- ① **日付・時刻表示(30ページ)** 設定した日付・時刻を表示します。
- ② テープ残量表示(39ページ)

- ③ オート表示(68ページ)
 - オートモードであることを示します。(マニュアル撮影機能が設定されているときは、マニュアル表示になります。)
- (4) 演出効果表示(74ページ)
- (53ページ)
- ⑥ 逆光補正表示(52ページ)

各部のなまえとおもな機能(つづき)

「再生」モードの画面




- ① バッテリー残量表示 (39ページ)
- ② テープ残量表示(39ページ) 外部録画時に表示されます。
- ③ タイムコード表示(61ページ)
- ④ 録画モード表示(58ページ)
- ⑤ **テープ入時表示** テープが入っていることを示 します。

- ⑥ 再生状態表示(48ページ)
 - 巻戻し、再生/静止、早送り など、再生状態を記号で表示 します。
- ⑦ 音量表示(48ページ)
- ⑧ 日付・時刻表示(30・33ページ) 撮影した日の日付・時刻を表示します。

- ⑨ 操作ガイド表示(47ページ)
- ① 入力切換表示(86ページ)映像入力の表示です。
- (1) 演出効果表示(74ページ) 演出効果の種類を表示します。
- ② 音声表示(80ページ) 再生している音声の種類を表示します。

端子部ふたの開きかた

■端子部ふたの開きかた



液晶モニターを使うときは

本体側面の液晶モニターを開いて使うことができます。 対面撮影時に画像を確認しながら撮影したいときなどに 便利です。

1 矢印の方向に開く ビューファインダーは消灯し ます。



2 撮影する角度によって、液晶モニターの 角度を調節する



お知らせ

- 液晶モニターを閉じるときは、液晶モニターを垂直に戻してから、 ロックするまで確実に押し込んでください。
- 液晶モニターは、必ず垂直に戻してから押し込んでください。戻す途中で閉じると、故障の原因になります。
- 液晶モニターを開いた状態で無理な力を加えないでください。
- 液晶モニターで撮影すると、バッテリーの使用時間は、ビューファインダーでの撮影にくらべて短くなります。
- 液晶モニターを外側 に向けて使用するこ 180 ともできます。





バック等に入れて持ち運ぶときは、液晶面を内側にして、液晶モニターを閉じてください。

ビューファインダーを使うときは

撮影するときや再生映像を確認するときは、ビューファインダーも使うことができます。

ビューファインダーを引き出す



お知らせ.....

- ビューファインダーを使用しないときは、必ず元に戻してください。
- ビューファインダー内にゴミ等がはいったときには、「ビューファインダー内のゴミを取り除きたいときは」(106ページ)をご覧ください。

|視力に合わせて視度調整をする

ビューファインダーの画像がはっきり見えないときに、自分の視力に合わせて視度調整をすることができます。

お知らせ ------

- 液晶モニターを開いていると、ビューファインダーに画像は出ません。ただし、対面撮影時(56ページ)は、液晶モニターとビューファインダーに同時に画像が出ます。
- **1 電源スイッチを「撮影」にする**ロックボタンを押しながら動かします。



2 視度調整ツマミを動かし、ビューファインダー内の表示などがはっきり見えるように調整する




ボタン電池を入れる

本体にボタン電池を入れる


ボタン電池 (CR1216) は、日付・時刻のメモリー用電源として使います。

ボタン電池挿入後は、日付と時刻を設定してください。(30ページ)

1 液晶モニターを開ける バッテリーパックが入って いるときはバッテリー パックを取り外します。 (30ページ)




2 スリット部分に爪をかけてボタン電池ふたを外す



3 ① ボタン電池 (CR1216) を入れる ボタン電池の⊕極を図のように外側にして、ボタン電池を入れてください。

② ボタン電池ふたを閉める



4 液晶モニターを閉める

■ボタン電池を交換するときは

ペン先など先の細いものを使って、電池を取り出す



ボタン雷池について

ボタン雷池の取り扱いにご注意ください。

- ボタン電池の取り扱いについて8・13ページも合わせて ご覧ください。
- ボタン電池が使えなくなったら、液がもれて故障の原因となるおそれがありますのですぐに取り出してください。また、もれた液に触れると肌が荒れることがありますので、布でふき取るなど十分に注意してください。
- 万一、液もれが起こったときは、よくふき取ってから新しい電池を入れてください。

雷池の交換時期は

- 通常の使用で約1年間お使いいただけます。
- 日常設定されている時刻が極端に遅れてきた場合には 新しいボタン電池(CR1216)と交換してください。
- 交換したボタン電池を廃棄する場合は、電器店などのボタン電池回収箱に入れてください。

電源について

本機をお使いになるには、ご家庭のコンセントから電源をとる、またはバッテリーパックをセットする必要があります。

ご家庭のコンセントで使う

コンセントから電源をとるには、ACアダプターが必要です。 (ご購入後、まず使ってみたいときは、この方法で電源を とります。)

- **1** 本体の電源スイッチを「切」にする 誤作動を防ぐためです。
- 2 ① ACアダプターをコンセントに差し込む ② 本体のDC IN端子にDCプラグを接続する
 - 電源/充電 ランプ ACアダプター DCプラグ

3 本体の電源スイッチを「撮影」または「再生」にする 電源が入り、電源/充電ランプが緑点灯します。

お知らせ


- ACアダプターを安全にお使いいただくために、「ACアダプターについて」(15ページ)をよくお読みください。
- 撮影・再生中にACアダプターを取り外さないでください。テープが ヘッドに巻きついてテープを傷めることがあります。
- 付属の映像/音声/S映像ケーブルを使用するときは、一度DCプラグを取り外し、端子部心たを開けてから接続してください。

バッテリーパックを使う

充電するときは、バッテリーパックをセットしてから行い ます。

■バッテリーパックを本体内にセットする

1 液晶モニターを開ける




2 バッテリーパック を矢印の方向に入 れる



28 次ページの手順3へつづく

①矢印の方向に押す

「カチッ」と音がするまで確 実に押し込んでください。





お知らせ.....

バッテリーパックの取り付けが不完全な状態で液晶モニターを閉め

ると、液晶モニターが傷つくなどの原因となる場合があります。

バッテリーパックを充電する

- 本体の電源スイッチを「切しにする
 - 電源スイッチが「撮影 |または「再生 |になっていると きは充雷されません。
- 充電するバッテリーパックをセットする
- 電源を切り、同梱のACアダプターをご家庭のコ ンセントと本機に差し込む
 - 電源/充電ランプが赤く点灯し、充電が始まります。
 - 充電が完了すると電源/充電ランプが消灯します。



- 電源/充電ランプが消灯したら、ACアダプター を本機とコンセントから抜く
- バッテリーパックを取り外す(30ページ)

お知らせ

- バッテリーパックについての大切な情報が記載されていますので、 「バッテリーパックについて」(97ページ)をよくお読みください。
- 充電が済んだバッテリーパックは、本体から取り外して保管してくだ さい。

■本体の雷源/充電ランプについて

本体の状態によって、ランプの色が変わります。

状態	ランプ表示
充電中	赤
充電完了/電源切	消灯
電源(入)	緑

電源/充電ランプが点滅したときは、充電がされません。お買い上げ の販売店またはシャープお客様ご相談窓口にお問い合わせくださ (1)

電源について(つづき)

■充電時間と連続撮影時間について

表示部時間	ビューファインダー	液晶モニター
充電時間	約120分	約120分
連続撮影時間	約145分	約125分
実使用時間	約70分	約60分

- 撮影・停止の頻度、また寒冷地などでの使用では、撮影時間が短くなります。
- 充電時間は、使い切ったバッテリーパックを充電するのに必要な時間です。
- ・ 周囲の温度やバッテリーの状態によって、充電時間が長くなることがあります。で使用の前に充電ランプが消えているか確認してください。

■バッテリーパックを取り外す

1 液晶モニターを開ける



バッテリー取り外しレバーを下げた状態で(①)、バッテリーパックを矢印の方向に取り外す(②)




3 液晶モニターを閉める

日付・時刻を設定(修正)する

本機をお使いになる前に、日付・時刻を設定してください。日付・時刻は、撮影すると自動的にデータとして記録されます。 ここでは、例として「2004年4月10日午前10時30分」の合わせかたで説明します。

● 一度、日付・時刻を設定すると、ボタン電池の容量が残っている間、動作します。





はじめて設定するとき

- 1 ボタン電池を本体に取り付ける(27ページ)
- 2 充電されたバッテリーパック、またはACアダプターを本機に取り付ける(28ページ)

雷源スイッチを 「撮影」または 「再牛 | にする




② 液晶干ニターを 開ける

メニューボタンを押す

液晶モニター画面にメニュー画面が表示されます。

例) 電源スイッチを「撮影 |モードにした場合





- 電源スイッチを「撮影 | にした状態ではじめて日付・時刻を設 定するときは、「日付あわせ」が選択された画面になります。
- メニュー画面は、約5分間操作しないと自動的に消えます。
- 「日付あわせ」が選択されていないときは、**33**ページ手 順3へすすんでください。
- 操作ボタンの中央(または▷) を押す



① 操作ボタンの△または▽を押して「年」を合 わせる

年表示は2004年~2034年の範囲で設定できます。

② 操作ボタンの中央(または>)を押す 「年」が決定され、「月」に移動します。





日付あわせ

AM 0:00

① 操作ボタンの△または▽を押して「月 | を合 わせる

② 操作ボタンの中央(または>)を押す 「月」が決定され、「日」に移動します。







日付あわせ 2004. 4. 1 AM 0:00

- ・ 途中で間違えたときは、操作ボタンのを押して、 直したい位置に移動させ、設定し直してください。
- ① 操作ボタンの△または▽を押して「円」を合 わせる
 - ② 操作ボタンの中央(または)を押す 「日」が決定され、「時」に移動します。





日付あわせ

2004. 4.10 AM 0:00

日付・時刻を設定(修正)する(つづき)

- **9** ①操作ボタンの△または▽を押して「時」を合わせる
 - ② 操作ボタンの中央 (または▷) を押す 「時」が決定され、「分」 に移動します。







日付あわせ

2004. 4.10 AM10:00

10 操作ボタンの△または▽を押して「分」を合 わせる



日付あわせ

2004. 4.10 AM10:30

② 操作ボタンの中央を押す

「分」が決定され、「秒」表示が出て時計が動き始めます。



日付あわせもどる

2004. 4.1₀, AM10:30:00-

- 秒まで正確に合わせたいときは、「分」を合わせたあ と、時報などと同時に操作ボタンの中央を押してくだ さい。
- 11 メニューボタンを押す メニュー画面が消え、通常 画面に戻ります。



お知らせ

- 「秒」表示は、「日付あわせ」の画面のみ表示されます。
- 電源スイッチ(「撮影」/「再生」)がどのモードでも日付あわせをする ことができます。
- 日付・時刻が設定されていないときは、通常画面(表示「入」画面)で日付・時刻表示が点滅で表示されます。

日付・時刻を設定し直す

- **1 電源を入れる** 「撮影」 または 「再生」 モード にする
- **2** メニューボタンを押す メニュー画面が表示されます。
 - 例) 電源スイッチを「撮影」モードにした場合





32 次ページの手順3へつづく **2**

- **3** ① 操作ボタンの△または▽を押し、「☑2」(その他の設定2)を選ぶ
 - ② 操作ボタンの中央(または>)を押す







- **4** ① 操作ボタンの△または▽を押し、「日付あわせ」を選ぶ
 - ② 操作ボタンの中央(または▷)を押す









- 5 「はじめて設定するとき」の手順6~10(31~32ページ)の操作を行い、設定したい時刻に合わせる
- **6** メニューボタンを押す メニュー画面を消します。



日付・時刻表示を切り換える

- **1 電源を入れる** 「撮影」 または 「再生」 モード にする
- 2 メニューボタンを押す

メニュー画面が表示されます。

例) 電源スイッチを「撮影」モードにした場合





- ① 操作ボタンの△または▽を押し、「⋈2」(その他の設定2)を選ぶ
 - ② 操作ボタンの中央(または▷)を押す







日付・時刻を設定(修正)する(つづき)

- **4** ① 操作ボタンの△または▽を押して、「日付表示」を選ぶ
 - ② 操作ボタンの中央(または>)を押す





5 ①操作ボタンの△または▽を押して希望の日付表示設定を選ぶ





「日時」 日付、時刻を表示します。 「日付のみ」日付のみ表示します。 「切」 日付、時刻を表示しません。

② 操作ボタンの中央を押す

3 メニューボタンを押す メニュー画面を消します。



お知らせ‥

- 日付・時刻が設定されていない状態で撮影したテープを再生したとき、日時表示は「----.-」になります。また何も記録されていない部分や、テープの傷などで日時を読みとれないときも「----, --, --, が表示されます。
- 画面表示「切」のときは、日付表示は出ません。

12時間制・24時間制表示を切り換える

ここでは、例として24時間制表示に切り換える方法を 説明します。

- 電源を入れる 🖙 「撮影 | または 「再生 | モード にする
- メニューボタンを押す メニュー画面が表示されます。

例) 電源スイッチを「撮影 |モードにした場合





- ① 操作ボタンの△または▽を押し、「☑2」(その 他の設定2)を選ぶ
 - ② 操作ボタンの中央を押す








- ① 操作ボタンの△または▽を押し、「12H/ 24H | を選ぶ
 - ② 操作ボタンの中央を押す







日付・時刻を設定(修正)する(つづき)

- **5** ①操作ボタンの△または▽を押し、「24H」を 選ぶ
 - ② 操作ボタンの中央を押す



- 「12H」を選んだとき時刻表示が0時~11時の表示となります。
- 「24H」を選んだとき 時刻表示が0時~23時の表示となります。
- **6** メニューボタンを押す メニュー画面を消します。



12H

ビデオテープを入れる

別売のビデオテープ(Mini **DV**)が必要です。

ビデオテープを入れる

- 1 バッテリーパック、またはACアダプターを本機 に取り付ける(28ページ)
- カセットふた開レバー をスライドさせたまま、 ふたを最後まで確実に 開く

カセット入れが自動的に出 てきて、開きます。



3 ビデオテープを入 れる

> テープ窓および、誤消 去防止ツマミが外側 になるように入れま す。




4 PUSH/押するマーク部を「カチッ」と音がするまで押し、閉めるカセット入れが自動

的に収納されます。



5 カセット入れが完全に収納されたら、ふたを閉める


「カチッ」と音がするまでふた の中央を押して閉めてくださ い。



取り出すときは

「ビデオテープを入れる」(36ページ)の手順で 操作し、手順3で取り出す 大切な録画済みテープを誤って消さないために

誤消去防止ツマさまを もせて、「SAVE」 (開く)にしておくと、録画がます。 「REC」に戻すと、 録画でます。




お知らせ

- カセット入れが出てくる途中で、ふたを閉めないでください。途中で ふたを閉めると、ビデオテープ保護機能が働き「テープをとり出して ください」のメッセージが表示されます。一度ビデオテープを取り出 し、再度入れ直してください。
- バッテリー容量がなくなり電源が切れると、テープが取り出せません。充電したバッテリーパックと交換してください。または、ACアダプターを接続して取り出してください。
- カセット入れを閉めるとき、電源スイッチを切り換えないでください。
- カセット入れに無理な力を加えないでください。
- 本機を下に向けてビデオテープの出し入れをしないでください。 テープを傷めることがあります。


電源を入れる・切る(モードの切り換え)

本機は、電源スイッチの位置により「撮影」「再生」モードを切り 換えることができます。



画面表示の切り換えについて

液晶モニターの情報表示を必要に応じて切り換えることができます。表示切換/設定ボタンを押すごとに、情報表示が変わります。



バッテリー残量表示:バッテリー残量を液晶モニターでお知らせします。

テープ残量表示:テープ残量を液晶モニターでお知らせします。

表示切換/設定ボタンは、バックライトボタンもかねています。 2秒以上押し続けるとバックライトの「入/切」になりますので、 表示切換に使用するときは、ボタンを短く押してください。

■バッテリー残量表示について

バッテリー残量が少なくなるにつれ、次のように変わります。



バッテリー残量表示は、電源スイッチの操作回数などで増減することがあります。

■テープ残量表示について

- テープ残量表示は、目安としてお使いください。(使用するテープによって多少ずれる場合があります。)
- テープ残量が表示されないときは、約10秒間程度撮影してください。


(本機にビデオテープを入れたままの状態で、バッテリーパック等の電源を取り外し/取り付けしたときは、テープ残量はすぐに表示されません。このようなときは約10秒間程度撮影すると、テープ残量が表示されます。)

お知らせ…

電源を入れたときは、画面表示「入」で立ち上がります。


持ちかた・かまえかた

見やすい映像を撮るには、カメラを動かしすぎないようにすることです。 ふらつかないように、安定した姿勢で撮影します。



■ハンドストラップの使いかた


- 1 ① ハンドストラップのカバーを 外す
 - ② ハンドストラップのグリップストラップを外す



- 2 ① 本機とハンドス トラップの間に 手を入れる
 - ② 手が固定される ように、グリップ ストラップを調 整する



- 3 ① ハンドストラップのグリップストラップを戻す
 - ② ハンドストラッ プのカバーを 戻す



■ラク撮りグリップ(回転式ハンドグリップ)を 使う

図のようにラク撮りグリップ (回転式ハンドグリップ)を回して使ってとができます。

前方向に135°まで、後方向に105°まで回すことができます。



お知らせ

• 三脚に取り付けているときは、ラク撮りグリップは回せません。

■三脚に取り付けるとき



三脚のガイドピンを前にして本機に当たらないようにして取り付けてください。

・ラク撮りグリップを回さないで ください。対面 状態で撮影(57 ページ)してい る場合、映像が 上下逆に記録さ

れます。

■高い位置で撮る姿勢(ハイアングル)




人垣の上からモニターを見ながら 撮ることができます。

■低い位置で撮る姿勢(ローアングル)



片ひざをつけて下半身を安定させ ます。

テープに撮影する



準備する

- ① 充電されたバッテリーパックまたはACアダプ ターを取り付ける(28ページ)
- ② ビデオテープを入れる(36ページ)
- ③ レンズキャップを外す(22ページ)

お知らせ.....

- 長時間録画したいときは、メニュー画面で「録画モード」を「LP」にし、 ます。(58ページ) 録画時間が「SP」の15倍になります。
- 撮影後、アフレコ編集する場合は、「録画モード」を「SP」に設定して ください。

ビューファインダーを使って撮影するとき

- 液晶モニターを閉じた状態で撮影します。
- ビューファインダーが暗く見える場合などに見やすくしたいときは、 明るさを調整することができます。調整は、「ビューファー明るさ」で 行います。(91ページ)

撮影する

テープの最初から撮影するときは、15秒ほど撮影して から本番の撮影をすることをおすすめします。再生時に 始めが欠けることを防げます。

ヒント

晴天下で撮影するときは、バックライトを消灯させても液晶モ ニターを見ることができます。(44ページ)

電源を入れる◎ 「撮影」モードにする



録画スタート/ストップボタンを押す

撮影が始まります。

撮影が始まると、撮影中(▶▶▶)表示が動き始めます。



撮影をとめるときは1987 もう一度録画スタート/ ストップボタンを押す

録画が止まり、撮影待機状態になります。

42 • 「ビューファインダーを使うときは」(**26**ページ)をご覧ください。

お知らせ

- ビデオテーブを取り出さない限り、電源を切っても撮影した場面はきれいにつながります。
- 撮影待機中は「録画ポーズ」の文字が表示されます。
- 撮影中は「録画 | の文字が表示されます。
- 撮影中(▶▶▶)表示は撮影可能なテープが入っていないと表示されません。
- 画面表示はテーブには記録されません。(タイムコード、日付・時刻は データとして記録されます。)
- 液晶モニターやレンズを太陽に向けたままにすると、故障の原因になります。窓際や屋外に置くときはご注意ください。
- 撮影の前には、必ず試し撮りをして、正常に録画・録音されていることを確かめましょう。(撮影中も、ときどき正常に録画できているか、再生して確かめましょう。)
- 正常に録画できないときは、別売のクリーニングテープ「VR-DVMCL」を使ってヘッドをきれいにしてください。


撮影待機状態のとき

- 撮影待機状態が5分以上続くと、テープ保護のため録画停止状態 (「録画ポーズ」の表示が消え、撮影待機解除)になります。
- 停止状態から録画スタート/ストップボタンを押したときは、撮影が始まるまで多少時間がかかります。
 - 録画スタート/ストップボタンを押してすぐに撮影を始めたいときは、スタンバイボタンを押して撮影待機状態(「録画ポーズ」表示)にしてから、録画スタート/ストップボタンを押すことをおすすめします。
- オートパワーオフ(45ページ)が「5分」または「10分」に設定されているときは、設定した時間何も操作していない状態が続くと、電源が自動的に切れます。(電源が切れる1分前に警告音が鳴ります。)

すぐにマニュアル設定したいとき

撮影中に、操作ボタンの中央を押す

- クイックマニュアル設定画面が表示されます。
- 調整(設定)内容については、それぞれの参照ページをご覧ください。



- ●フォーカス調整 →69ページ
- ●ホワイトバランス →65ページ
- ●アイリス →66ページ
- ●ゲイン →67ページ
- ●シャッター →67ページ

テープに撮影する(つづき)

液晶モニターのバックライトを切る

システム液晶モニターの採用により、晴天下ではバックライトを切った状態で撮影することができます。バックライトを切ると消費電力が低減され、バッテリーパックを使用した場合の撮影可能時間が長くなります。

┃ バックライトボタンを2秒以上押す

- 液晶モニターのバックライトが消えます。
- バックライトを切っているときは、画面に「***」マークが表示されます。





2 バックライトをつけるときは 🔊 もう一度、 バックライトボタンを2秒以上押す

お知らせ

液晶モニターを閉じて、開くと、バックライトが自動的に点灯に戻ります。

ズームする


ズームレバーを動かす

少し動かすとゆっくりズームし、さらに動かすと速くズームします。



10倍を超えるズームにしたいときは(デジタルズーム)

この機能は「撮影」モードでご使用になれます。



「切」 「デジタルズーム」が働きません。(10倍までの ズームが働きます。)

「~40」 ズームが10倍を超えると、40倍までのデジタル ズームが働きます。

「~200」 ズームが10倍を超えると、200倍までのデジタルズームが働きます。

デジタルズームを設定後、10倍を超えたズームになると、次の表示がでます。




お知らせ.....

- デジタルズームのときは、画質が落ちます。(最大ズームアップのとき、水平解像度が約95%劣化します。)
- 近くの被写体(約1.5m以内)を極端な望遠で撮ると、ピントが合わないことがあります。

電源の切り忘れを防止する(オートパワーオフ)

撮影時や再生時、無操作状態が長く続いたとき(電源を切り忘れたときなど)、自動的に電源を切るように設定することができます。

この機能は「撮影」 モード、「再生」 モードでご使用になれます。



お知らせ.....

- AV入力、DV入力中は、オートパワーオフ機能が働きません。
- オートパワーオフにより電源が切れた後、再度電源を入れるときは、電源スイッチを一度「切」にしてから、再び「撮影」または「再生」の位置にしてください。

テープに静止画を撮る

テープに静止画を撮影できます。(音声も記録されます。)



撮影する

- 1 電源を入れる □ 「撮影」モードにする
- 2 フォトボタンを押す 静止画面になります。

(この時点では、まだ記録は始まっていません。)



押すたびに、「静止画面」⇔「通常画面」(撮影待機状態)に 切り換わります。(ブレた映像になってしまったときなど、 やり直すことができます。) 3 録画スタート/ストップボタンを押す

静止画がテープに録画されます。 **録画を信止するときは**[37] #

録画を停止するときは図 もう一度録画スタート/ストップ ボタンを押す



録画停止します。(静止画面は続きます。)


4 静止画面を解除するには いる もう一度フォトボタンを押す 撮影待機状態に戻ります。



お知らせ

静止画面状態を長時間続けることは避けてください。長時間静止画面で撮った場合、液晶モニターに残像が現れることがあります。電源を切って放置しておくと自然に消えます。

テープを再生する



準備する


- ① バッテリーパックまたはACアダプターを取り 付ける(28ページ)
- ② ビデオテープを入れる(36ページ)

再生する

電源を入れる口で「再生」モードにする



電源が入り、操作ガイド表示が数秒間表示されます。



テープを再生する(つづき)

う 操作ボタンの<<を押す

- テープが巻き戻されます。
- ▷を押すと、早送りになります。
- 停止するときは、▽を押します。





巻戻し 停止 早送り (◀◀) (▶▶)

早送り中に▽、または巻戻し中に▽を押し続けると、早送り/巻戻し中の映像を確認することができます。

- 押している間は、ビデオサーチ画面になります。
- ボタンから指をはなすと、早送りまたは巻戻し状態 に戻ります。
- サーチ中は、音声は出ません。

3 操作ボタンの△を押す

- 再生が始まります。
- 再生中にもう一度△を押すと、静止画再生となります。






? 音量を調整するときは



内蔵スピーカーから聞こえる音量が変わります。

4 再生を止めるときは 操作ボタンの▽を押す





お知らせ

- ビューファインダーで再生映像を見ているときは、本機から音声が聞こえません。
- オートパワーオフ(45ページ)が「5分」または「10分」に設定されているときは、設定した時間何も操作していない(停止)状態が続くと、自動的に電源が切れます。

再生中に、見たい場所をすばやく探す(ビデオサーチ)

再生中に操作ボタンの⊲または⊳を押す

ビデオサーチになります。

ビデオサーチ中は、音声は出ません。



音声 1 + 2

巻戻し サーチ 早送り サーチ

再生に戻すときは、操作ボタンの△を押す

画面を止めて見る(静止画再生)

再生中に操作ボタンの△を押す

映像が静止状態になります。



• 静止画再生が約5分以上続くと、テープ保護のため 自動的に再生状態になります。


再生に戻すときは

もう一度操作ボタンの△を押す

撮影した映像をその場で確認する(カメラサーチ)

撮影を終えた後、電源スイッチを切り換えずに撮影内容の確認 ができます。

撮影をやり直したいときに、任意の場面を探し出して、そこから続けて撮影(つなぎ撮り)するときに便利な機能です。



- 1 電源を入れる□③ 「撮影」モードにする
- **2** 表示切換/設定ボタンで画面表示を「入」または「切」にする

表示切換/設定ボタンを押すたびに次のように切り換わります。(**39**ページ)

表示「入」→操作設定表示画面→表示「切」

3 操作ボタンの○を押し続け、見たいシーンを探す

押している間だけ逆方向に約5倍速で再生されます。 離すと撮影待機状態に戻ります。

▲ 操作ボタンの▷を押し続け、映像を確認する



押している間だけ通常再生されます。(音声は出ません。)

離すと撮影待機状態に戻ります。

ボタンから指を離した時点が、つぎの撮影開始点になります。

6知らせ・

- カメラサーチ中の音声は出ません。
- 操作設定表示画面にしているときは、カメラサーチはできません。

撮影するときに便利な機能を使う

本機には、撮影するときに便利な次の機能があります。

- ・逆光の中や暗いときに補正する(逆光補正)
- ・撮影するシーンの切り換わりを効果的に撮る(フェード)
- ・撮影するシーンに合わせた設定にする(シーンアジャスト)





各機能を選択する操作

ここでは各機能を選択する操作について説明します。 各機能の使いかた、設定する内容、個別の操作について は、それぞれの参照ページをご覧ください。

電源を入れるเ☞ 「撮影 | 干ードにする


表示切換/設定 ボタンを押して、 操作設定表示画 面を表示させる 表示切換/設定ボタン



を押すたびに次のように切り換わります。(39ページ)

表示 [入]→操作設定表示画面→表示 [切]

① 操作ボタンの△または▽を押し、設定したい 機能を反転表示させる





② 操作ボタンの 中央を押す 機能が選択されます。

選択した機能により、後の操作が異なります。それぞれの参 照ページをご覧ください。

- ●逆光補正 →(52ページ)
- **●**フェード →(53ページ)
- ●シーンアジャスト \rightarrow (53ページ)

各機能の設定が完了したら手順4に進みます。

撮影するときに便利な機能を使う(つづき)

4

表示切換/設定ボタンを押す

操作設定表示画面が消えます。

逆光の中や暗いときに補正する(逆光補正)

逆光のとき(被写体の後方が明るいため被写体そのものが暗く映るとき)や、照明の暗いところで撮影するとき、被写体が明るく映るように補正することができます。

この機能は「撮影」モードでご使用になれます。

逆光補正機能を使うには



- ①「各機能を選択する操作」手順3(51ページ)で「逆光補正」を選択する
- ②操作ボタンの△または▽を押して「切」または「入」(逆光または感度アップ*)を選択する
- ※ 撮影している状況によって、設定 できる補正項目が異なります。

● 逆光のとき

操作ボタンの▽を押すたびに、次のように切り換わります。



被写体の後方が明るすぎて被写体が暗く映るときに、被写体が明るく映るように補正する機能です。

★量不足のとき(画面に「ライト」が表示されているとき) 操作ボタンの▽を押すたびに、次のように切り換わります。



照明の暗いところで撮影するとき、被写体が明るく 映るように補正します。

設定が終わったらロ③ 表示切換/設定ボタンを押し、操作設定表示画面を消す

画面表示を「入」にすると、設定した補正項目が画面左側に表示されます。

■逆光補正を解除するには

もう一度「各機能を選択する操作」(51ページ)で「逆光補正」を 選択した後、操作ボタンの▽を押して、「切」を選択します。

お知らせ..

「入 」に設定したときは

- 明るい空や反射光などで白くとんでしまう場合があります。
- 画面に「ライト」表示が出たときは、「入 は解除されます。

「感度アップ∿∞」に設定したときは

- 自動的にシャッタースピードを遅くするため、画像が流れて見えたり、 画面がザラザラした感じになることがあります。
- シャッタースピードを設定しているとき「感度アップ ♥♥ 」にすると シャッタースピードの設定は解除されます。
- 光量不足が解消されると、感度アップは解除されます。再び暗いところにレンズを向けると「ライト」が表示されますが、感度アップ状態には戻りません。もう一度「感度アップ √√√」に設定してください。
- シーンアジャストを設定した後、「感度アップΦ×Φ」にすると、シーンア ジャストは解除されます。

シーンの切り換わりを効果的に撮る(フェード)

作品のスタートを効果的に始めたいとき、場面の変化を 自然に切り換えたいとき、余韻の残るラストにしたいと きに使います。



フェードアウト

この機能は「撮影」モードでご使用になれます。

フェード機能を使うには



- ① 「各機能を選択する操作」手順3 (51ページ)で「フェード」を選択した後、操作ボタンの中央を押す
- を押す
 ② 操作ボタンの▽または△を押し
 「入」にする
 押すたびに「入 | ⇔「切 | します。

設定が終わったら 「③ 表示切換/設定ボタンを押し、操作設定表示画面を消す

画面表示を「入」にすると、画面左側に「フェード」表示が出ます。

●「フェード」を「入」にして録画をスタートすると... 白い画面から、徐々に映像が現れます。(フェードイン) ●「フェード」を「入」にして録画をストップすると… 画面が徐々に白くなり、約4秒後に撮影待機状態になります。(フェードアウト)

※知らせ

- フェード機能は撮影終了後に自動的に解除されます。
- 撮影中に「フェード」を表示している場合、録画ストップしたときにフェードアウトになります。
- 録画停止状態(「録画ポーズ」の表示なし)ではフェードが選択できません。スタンバイボタンを押し、録画ポーズ状態にしてから選択設定してください。

撮影するシーンに合わせた設定にする(シーンアジャスト)

撮影シーンに合ったモードを選ぶだけで、自動的に被写体や撮影状況に適した設定に調整されます。

この機能は「撮影」モードでご使用になれます。

シーンアジャスト機能を使うには



- ① 「各機能を選択する操作」手順 3(51ページ)で「シーンアジャ スト」を選択した後、操作ボタン の中央を押す
- ②操作ボタンの▽または△を押して、シーンに合ったモードを選択する

次ページへつづく 🎖


撮影するときに便利な機能を使う(つづき)

- (スポーツ) スポーツシーンなど、動きの速い被写体の 撮影に適しています。 撮影後、静止画再生したときにブレの少な い映像になります。
- ★ (トワイライト) 夕暮れどきのほの暗さや、夕焼けの色がきれいに再現されるよう、調整されます。
- ▼ (パーティー) スポットライトなど強い光が当たっている被写体を撮影するとき、人物の顔などが白くとんでしまうのを抑えます。
- ▲★(イルミネーション) 花火や光のパレードなど、夜の暗い場面で、明るく光るものを撮影するとき、光の色が白くとんでしまうのを抑えます。
- (赤ちゃん) 子供の顔を撮影するとき、健康的な温かみ のある色合いに調整されます。

シーンアジャストが設定されると、「オート」表示が「マニュアル | 表示になります。

設定が終わったら 🖙 表示切換/設定ボタンを押し、操作設定表示画面を消す

画面表示を「入」にする と、設定したシーンア ジャストモードが表示さ れます。



■シーンアジャストを解除するには

もう一度「各機能を選択する操作」の手順3 (51ページ)で 「シーンアジャスト」を選択した後、操作ボタンの▽または△ を押して、「切」を選択します。

6知らせ

- 「イルミネーション」に設定しているときは、オートフォーカスでピントが合いにくくなることがあります。そのようなときは、マニュアルフォーカス(69ページ)のご使用をおすすめします。
- 「逆光補正」を「むむ (感度アップ)」にしているときは、シーンアジャストは選択できません。
- マニュアル機能を選択しているときは、シーンアジャストは選択できません。

自分で自分を撮る(対面撮影)

液晶モニター側を180度回転させると、液晶モニターと向き 合った状態で撮影できます。手に持って自分自身を撮影した り、家族や仲間と一緒に記念撮影ができます。

対面撮影と通常の撮影を切り換えるときは、撮影を停止させた 状態で行ってください。


手に持って対面撮影する



■手に持った対面撮影時の画面について

映像の上下方向は、「+ 1 マークで確認します。

撮影時



上下が正しく記録されます。



ないときは上下逆の映像が 記録されます。

ビューファインダーでは、映像は見えません。

■手に持って対面撮影するとき

- 電源を入れる◎ 「撮影」モードにする
- 本体を図のように90°下に むける



① カメラ本体を下に向け、 レンズ部を図のように 90°以 ト回転させる



自分で自分を撮る(対面撮影)(つづき)

3 ②液晶モニター を開いて、 180°回転さ せる



4 撮影する


お知らせ

- 液晶モニターを180°回転させない状態で対面撮影したときは、再生時に上下が逆さになりますので注意してください。万一、誤って上下逆さに撮影した場合は、画面上下反転機能(72ページ)をお使いになると、上下正しく再生されます。
- 映像が自動的に反転する角度は、180°のみ(手順3の②)です。
- 対面撮影すると、マニュアル設定はすべて「オート」になります。
- 暗い所で対面撮影した映像は、若干、ノイズが多くなります。
- 手に持った対面撮影モードでは、表示切換/設定、メニュー操作が行えません。
- 対面撮影や通常の撮影状態に切り換えるときは、必ず停止状態で行ってください。
 - 例) 通常の撮影中にレンズ部や液晶モニターを回しても、対面撮影 状態にはなりません。

置いた状態または三脚に取り付けた状態 で対面撮影をするとき



- 1 電源を入れる◎ 「撮影」モードにする
- **2** ① 液晶モニターを開く ② 液晶モニターを、図のように180°回転させる



3 撮影する 液晶モニターとビューファインダーの両方で、シーンを確認できます。

お知らせ.....

- 対面撮影では、液晶モニターに写る映像は、鏡のように左右が反転しますが、記録されている映像は実際の被写体と同じになります。
- 映像が自動的に反転する角度は、180°のみです。
- ラク撮りグリップ (回転式ハンドグリップ) を回転させないでください。 回転させると、映像が逆に記録されます。 万一、誤って上下逆さに記録 された場合は、画面上下反転機能 (72ページ) をお使いになると、上下 正しく再生されます。



- 対面状態にするときは

対面撮影中、 ()マークが点滅したら

異常が発生しています。撮影を中止して液晶モニターを元に 戻してから、警告内容を確認してください。

対面再生機能について

三脚などに取り付けて対面撮影をした後、そのままで再生する ことができます。電源スイッチを「再生」に動かして、再生の操 作をしてください。

録画終了部分を探す(撮影スタンバイ)

撮影を始めるとき、前回の撮影終了場面(次にスタートしたい 場面)が簡単に頭出しできます。

この機能は「撮影 | モードでご使用になれます。

「サーチ」前回の撮影を終了した場面を自動的に頭出しします。 「サーチ」を選択し、操作ボタンの中央を押すと、画面左上に「サーチ」表示が出て点滅し、頭出しが始まります。 頭出しが完了すると、「スタンバイ終了」が表示され、撮影待機状態になります。

「切」 サーチをキャンセルします。


お知らせ

- 「サーチ」を途中で中止するときは
 「サーチ」点滅中に、再度メニュー画面の「撮影スタンバイ」を選択し、「切」で操作ボタンの中央を押してください。
- サーチ中に、メニュー画面を消しても撮影スタンバイは働きます。
- 次の場合には撮影スタンバイはできません。(表示が出ません。)
 - 一度テープを取り出したとき
 - 未録画のテープのとき
 - テープを入れた後、一度も撮影していないとき

長時間撮影する(録画モード)

録画モードを「LP」に設定すると、「SP」(標準)の約1.5倍長く撮影できます。(画質の劣化はありません。)

この機能は「撮影 | モードでご使用になれます。



「SP」標準の録画モードです。撮影後にアフレコ編集を行いたいときは、「SP」に設定します。

「LP」SPの約1.5倍長く撮影できます。
「LP」モード選択時は、画面表示「入」にしたときに
「LP」表示が出ます。


お知らせ…

- 「LP」モードで使うときは、「LP」表示のあるカセットテープでご使用ください。表示のないテープでは、モザイク状のノイズが出る場合があります。
- 「LP」モードで撮影・再生したとき、使用条件や環境によって、モザイク状のノイズが出る場合があります。
- 「LP」 モードで撮影した部分は、アフレコができません。
- 「LPモード使用時のご注意」(107ページ) もあわせてご覧ください。

手ブレ補正を解除する(ブレ補正)

三脚に取り付けるなど、手ブレの心配がないときはブレ補正を「切」にします。(工場出荷時は、「入」に設定されています。) ブレ補正を「切」にしていると、自然な画像になります。

この機能は「撮影 | モードでご使用になれます。



「入」ブレ補正機能が働きます。

「切」 この機能を使用したくないときは、この設定にしておきます。

お知らせ・


 ブレ補正が「入」になっていても、ブレが大きすぎると、補正されない ことがあります。

ワイド画面で撮る

画面の上下に黒い帯が入り、映画のような画面(横と縦の比率は16:9)になります。

ハイビジョンテレビやワイドテレビに接続してご覧になると、迫力いっぱいの映像が楽しめます。

この機能は「撮影 | モードでご使用になれます。



「切」普段は、この設定にしておきます。

「入」 画面の上下に黒い帯が入り、映画のような画面(横と縦の比率は16:9)になります。



お知らせ

「入」にしたときは、フェードをかけると映っている部分だけがフェードされます。

音声モードを切り換える

本機の音声モードには、12bitと16bitの記録方式があり、 次のようになっています。

■ 12bit 記録の音声は

「音声1」と「音声2」のチャンネルがあり、それぞれ左・右のチャンネルを持っています。

	チャンネル	撮影時の記録状態	アフレコ後の記録状態
音声]	左·右	撮影時の音声	撮影時の音声
音声2	左·右	音声は記録されない	アフレコ音声

(撮影時の音声はそのまま残して、別の音声を後から追加することができます。)


● 16bit 記録の音声は

「音声 1 」が (左) チャンネル、「音声 2 」が (右) チャンネル になり、より高音質な記録ができます。

	チャンネル	撮影時の記録状態	アフレコ後の記録状態
音声1	左	撮影時の音声	撮影時の音声
音声2	右	撮影時の音声	アフレコ音声

アフレコする場合、「音声2」に入っていた音声は消去され、アフレコ音声になります。

この機能は「撮影」モードでご使用になれます。



「12bit」アフレコ後も撮影時の音声をそのまま残したい場合は、この設定します。

【16bit】 より高音質の音声で記録したい場合、この設定に します。


お知らせ.....

16bit選択時は、画面表示「入」にしたときに「16bit」の表示が出ます。

風音を低減して撮影する (風音低減)

風の強い日の遊園地などの、周囲が騒がしい所で撮影した いときは「風音低減」を設定します。事前にテストを行い、 音声の記録状態を確認してください。

この機能は「撮影 | モードでご使用になれます。



- 「切」普段はこの設定にしておきます。
- 「入」風の強い日など、風の音が気になるときに設定します。 風音による雑音(風切り音)を低減します。

風音低減が「入」になっていると、録音された音声が、再生のときに 多少変わって聞こえる場合があります。


タイムコードを表示させる

タイムコードとは、動画撮影時、テープに自動的に記録され る時間(秒単位)のことです。

画面にタイムコードを表示させて、撮影/再牛の経過時間 を確認することができます。

タイムコードを表示させる

この機能は「撮影 | 干ード、「再牛 | 干ードでで使用になれ ます。




- 「切」 タイムコード表示を出したくないときは、この設定にして おきます。
- 「入」 タイムコード表示が出て、撮影/再生の経過時間が確認 できます。

タイムコードを表示させる(つづき)


設定が終ったら

表示切換/設定ボタンを繰り返し押し、画面表示を「入」にすると、タイムコードが表示されます。



テレビ画面にタイムコードを出したいとき

この機能は「撮影」モード、「再生」モードでご使用になれます。



- 「切」 本機を再生側に使用してダビングするときなど、接続した機器側にタイムコード表示を出したくないときは、この設定にしておきます。
- 「入」 テレビに接続してご覧になるときなど、タイムコードを テレビ画面に表示したいときは、この設定にしておきま す。

お知らせ

- タイムコードは、テープの途中に無記録部分があると「TCO:00:00」から始まります。あとから、このタイムコードだけを書き直すことはできません。
- タイムコードは自由にリセットすることはできません。
- タイムコードを「入」に設定していても、画面表示を「切」にしている ときは、タイムコードは表示されません。
- フレームとは、再生一時停止で、1コマ(フレーム)ごとの時間(フレーム数単位)のことです。

手動で調整する(マニュアル機能)


本機では、通常、撮影のための調整をオートで行っています。 ただし、お好みにより次の機能を手動 (マニュアル) で調整することができます。

- 色合いの調整(ホワイトバランス)→65ページ
- 明るさ(F値)の補正(アイリス)→66ページ
- 明るさ(ゲイン値)の補正(ゲイン) →**67**ページ
- シャッタースピードの切り換え(シャッター)→67ページ
- 上記の機能をすべてオートに戻すこともできます。 (フルオート)


マニュアル機能を選択する操作

ここでは各マニュアル機能を選択する操作について説明します。機能の使いかた、設定する内容、個別の操作については、それぞれの参照ページをご覧ください。





- 1 電源を入れる □ 「撮影」モードにする
- 2 表示切換/設定 ボタンを押して、 操作設定表示画 面を表示させる



表示切換/設定ボタンを押すたびに次のように切り換わります。(**39**ページ)

表示「入」→操作設定表示画面→表示「切」 ↑

- ①操作ボタンの △または▽を 押し、「マニュ アル設定を 実行する」を 選ぶ
- ② 操作ボタンの 中央を押す

手動で調整する(マニュアル機能)(つづき)

① 操作ボタンの △または▽を 押し、設定し たい機能を反 転表示させる



- △または▽を 押すごとに、 反転表示が移 動します。
- マニュアル設定がされている場合、その項目を再 度選択(反転表示)して操作ボタンの√を押すと、 オートに戻すことができます。
- ② 操作ボタンの中央を押す

5 ① 操作ボタンの△または▽を押し、調整(設定) する

調整(設定)内容については、それぞれの参照ページをご覧ください。

- ●ホワイトバランス →65ページ
- ●アイリス →66ページ
- ●ゲイン →67ページ
- ●シャッター →67ページ
- マニュアル機能が設定されると、「オート」表示が 「マニュアル」表示になります。
- ② 操作ボタンの中央を押す

続けて他のマニュアル機能を設定することができます。各機能の設定が完了したら手順**6**に進みます。

6 表示切換/設定ボタンを押す マニュアル設定画面が消えます。

お知らせ

シーンアジャストを設定しているときは、マニュアル設定の選択はできません。

より自然な色合いで撮る(ホワイトバランス)

撮る場所の明るさや光源に合わせて、自然な色合いで 撮ることができます。

ホワイトバランスを設定するには



- ①「マニュアル機能を選択する操 作 | の手順4(64ページ)で「ホ ワイトバランス | を選択する
- ② 操作ボタンの△または▽を押し て「オート」「屋外」「屋内」 「ロックする」から希望の設定 を選ぶ

「オート」 自動的に色合いを調整します。

「屋内 I 屋内のハロゲンランプや電球などの光源に

適しています。

「屋外」 晴れた日の屋外撮影に適しています。


「ロックする」 基準とする色合いを固定します(ホワイトバラ ンスロック)。右側の「『ロックする」を選択す るときは | をご覧ください。

- 「ロック | の点滅が点灯に変わる前にカメラを動かすと「ロック | が点滅 し続けることがあります。ホワイトバランスを設定し直してください。
- ホワイトバランスロックで撮影中、下記の場合ホワイトバランスがず れることがあります。このようなときは、ホワイトバランスロックを設 定し直してください。
 - 1. 光源が変わったとき。
 - 2. 屋内と屋外を出入りしたとき。

■「ロックする」を選択するときは

白い紙などを画面いっぱいに写しながら「ロックする」を選 択し、操作ボタンの中央を押します。

「ロック」が点滅し、点灯に変わります。



設定が終ったら口③ 表示切換/設定ボタンを押す マニュアル設定画面が消えます。

■ホワイトバランスをオートに戻すときは

「ホワイトバランス」を選択し 操作ボタンの◇を押します。



手動で調整する(マニュアル機能)(つづき)

明るさ(F値)を補正する(アイリス)

被写体と背景で明暗の差がありすぎるとき(逆光で撮影するときなど)に明るさ(F値)を補正して、より自然な映像が撮影できます。

明るさ (F値) を補正するには (アイリス)



- ①「マニュアル機能を選択する操作」の手順4(64ページ)で「アイリス」を選択する
- ② 操作ボタンの△または▽でF値を調整する

F1.8~F19の範囲で15段階の調整ができます。

- 背景が明るすぎて被写体が黒くつぶれるとき F値を小さくします。
- 背景に比べて被写体が明るすぎるとき F値を大きくします。

設定が終ったらで 表示切換/設定ボタンを押す マニュアル設定画面が消えます。

■明るさ(アイリス)の補正をオートに戻すときは

「アイリス」を選択し操作ボタン の</br>



知らせ ------

アイリス調整のヒント

アイリス調整によって、被写体の前後をボカした効果的な撮影ができます。(被写界深度)

• F値を大きくすると: ピントの合っている範囲が前後に広くな

ります。(被写界深度が深い)

• F値を小さくすると: ピントの合う範囲が狭くなります。(被

写界深度が浅い)

明るさ(ゲイン値)を補正する(ゲイン)

暗い場所などでオートで撮影しているとき、ゲイン値が 自動調整され実際より明るく写ることがあります。この ような場合、ゲイン値を手動で調整して撮影することが できます。

「アイリス」と「ゲイン」の両方を調整すると、より適切な設定ができます。

明るさ (ゲイン値)を補正するには (ゲイン)



- ①「マニュアル機能を選択する操作」の手順4(64ページ)で「ゲイン」を選択する
- ②操作ボタンの△または▽でゲイン値を調整する

OdB~+18dBの範囲で7段階の調整ができます。

- 暗い場所を忠実に撮影したいとき ゲイン値を小さくします。(感度を下げる)
- 背景が明るすぎて、被写体が黒くつぶれるとき ゲイン値を大きくします。(感度を上げる)

設定が終ったらで 表示切換/設定ボタンを押す マニュアル設定画面が消えます。

■明るさ(ゲイン)の補正をオートに戻すときは

「ゲイン」を選択し操作ボタンの ◇を押します。



お知らせ..

• 設定値を上げすぎると、画面がザラつくことがあります。

シャッタースピードを切り換える(シャッター)

動きの早い被写体を高速電子シャッターで撮影すると、ブレの少ない静止画再生が楽しめます。 シャッタースピードは、1/15~1/10000の18段階で切り換えることができます。

次ページへつづく 🏻

手動で調整する(マニュアル機能)(つづき)

シャッタースピード調整例

• 晴天下でスポーツのフォーム撮影 • 晴天下でスキー場での撮影	→ 1/10000秒~ 1/1000秒
・薄曇天候下での屋外スポーツ撮影など ・自動車などから屋外を撮影するとき (振動による画像のブレを防ぎたい とき)	→ 1/1000秒~ 1/250秒
ND2フィルターの代わりに使用 (光量を1/2に抑えることができます)蛍光灯の下で撮影していて、画面がちらつくとき	→ 1/100秒

シャッタースピードを切り換えるには (シャッター)



- ①「マニュアル機能を選択する 操作」の手順4(64ページ)で 「シャッター」を選択する
- ②操作ボタンの△または▽で シャッタースピードを切り換え る

撮影時のヒント

- ■シャッタースピードを速くすると画面が暗くなるときが あります。
 - 太陽光の下またはビデオライトなどの補助照明を使い、影を少なくして明るい場所で撮影してください。
- ■シャッタースピードを1/30秒より遅くすると、画像が流れて見えることがあります。

■シャッターをオートに戻すときは


「シャッター」を選択し操作ボタンの</br>



すべてオートに戻す(フルオート)

マニュアル設定画面の機能を一度にオートに戻すことができます。

すべてオートに戻すには(フルオート)



- ①「マニュアル機能を選択する操作」の手順4(64ページ)で「フルオート」を選択した後、操作ボタンの中央を押す
- ②操作ボタンの△または▽で「フルオートにする」を選択して、 操作ボタンの中央を押す

マニュアル設定で設定できる機能がオートに戻ります。


お知らせ・

マニュアル設定機能のどれかが設定されていないと、「マニュアル機能を選択する操作」の手順4(64ページ)で「フルオート」は選択できません。

手動でピントを合わせる(マニュアルフォーカス)

オートでピントが合いにくい場合には、手動でピントを合わせることができます。





こんなときに使うと効果的です

- ■背景が明るすぎてピントが合いにくいとき。
- ■遠くの被写体が金網などと重なってピントが合わないと き。
- ■中央に近くの被写体と遠くの被写体があり、ピントが合わないとき。
- ■平坦でコントラストのない被写体、壁や空などでピントが合わないとき。
- ■輝いたり、強い光を反射して光っている被写体でピントが合わないとき。
- ■その他
 - 横じまの被写体や斜めの被写体などでピントが合わないとき。
 - 被写体が暗いとき。

- 1 電源を入れる◎ 「撮影」モードにする
- 2 表示切換/設定ボタンを押して、操作設定表示画面を表示させる



表示切換/設定ボタンを押すたびに次のように切り換わります。(**39**ページ)

表示「入」→操作設定表示画面→表示「切」

- ▲前項目へ マニュアル設定 フォーカス興路 オートフォーカス 逆光補正 ▼次項目へ
- ② 操作ボタンの 中央を押す

手動でピントを合わせる(マニュアルフォーカス)(つづき)

▲ 操作ボタンの△または▽でピントを合わせる



- △または▽から指を離すと、ピントがロックされます。
- 操作ボタンの中央を押しても、ピントがロックされます。
- 5 表示切換/設定 ボタンを繰り返 し押し、画面表 示「入」にする



・マニュアルフォーカスであることを示します。・「MF」の表示が出ているときは、操作ボタンの△または▽でピントを合わせることができます。 (画面表示「切」でも操作できます。)


う知らせ ------

ピント合わせのコツ

- レンズが汚れたり曇ったりしていると、正しいピント合わせができません。
- ズームを望遠にしてピントを合わせると、広角にしてもピントがずれません。(広角側でピントを合わせた後、望遠にすると被写体がボケる場合があります。)
- 被写体がレンズから1.5m以内にあるとピントが合わない場合があります。
 このようなときは、ズームを広角にしてからピントを合わせてください。

オートフォーカスに戻す

- **1 電源を入れる** 🖾 「撮影」モードにする
- 表示切換/設定 ボタンを押し て、操作設定表 示画面を表示さ せる



③操作ボタンの △または▽を 押して「オート フォーカスを 実行する」を 選ぶ

▲前項目へ マニュアル設定 フォーカス調整 オートフォーカス 逆光補正 ▼次項目へ

- ② 操作ボタンの 中央を押す
- フォーカス調整を選び
 を押しても、オートフォーカスに戻ります。
- **表示切換/設定ボタンを押す** 操作設定表示画面が消えます。

テープを再生するときに便利な機能を使う


本機には、再生するときに便利な次の機能があります。

- 画面を上下反転させて再生する(画面上下反転)
- スクイーズ記録された映像を再生する(シネマ再生)

画面を上下反転させて再生する(画面上下反転)

テープに記録されている映像を、上下逆さにして再生すること ができます。

この機能は「再生」モードでご使用になれます。



「実行する」テープに記録された映像を上下逆さに反転して再生します。

■解除するときは


操作ボタンの中央を押します。

お知らせ.....


- 上下反転再生中は、演出効果(および別売リモコン使用時のコマ送り/戻し、スロー再生、逆再生)は働きません。
- 対面撮影したシーンを再生した場合に、通常の再生では上下が逆になって再生されるようなときは、画面上下反転をお使いになると、上下正しく再生されます。
- 上下反転再生モードは、メニューは設定できません。メニューを設定 するときは、再生を停止し(操作ボタンの中央を押し)、上下反転再生 モードを解除してください。

スクイーズ記録された映像を再生する(シネマ再生)

スクイーズ記録された映像を、16:9で再生することができます。 スクイーズ記録された映像を本機の液晶モニターやノーマル (4:3)のテレビに出力して見るための機能です。



- 1 電源を入れる □3 「再生」 モードにする
- 2 表示切換/設定 ボタンを押し て、操作設定表 示画面を表示させる



次ページの手順3へつづく 🎖

3 操作ボタンの△ または▽ を押 し、「シネマ再生 を実行する」を 選ぶ



- ▲ 操作ボタンの中央を押す
 - 再生中は、停止状態になります。
- 5 操作ボタンの△を押し再生する 16:9のサイズで映像をご覧いただけます。 (上下に黒い帯が入ります。)

画面の上下に黒い帯が入り、映画のような画面(横縦比16:9)になります。




■解除するときは

操作ボタンの中央を押します。

お知らせ

- 「スクイーズ」とは画像圧縮技術の1つです。横縦比16:9の映像を 4:3の画像サイズに圧縮して記録(スクイーズ記録)した映像のこと です。
- シネマ再生中は、演出効果(および別売リモコン使用時のコマ送り/ 戻し、スロー再生、逆再生)は働きません。
- シネマ再生した映像をDV端子から出力したときは、元の映像信号が そのまま出力されます。
- 横縦比4:3で記録された映像をシネマ再生すると、横に伸びた映像になります。



録画または再生時に特殊効果をつける(演出効果)

映像にデジタル処理をして、特殊効果(演出効果)を加えることができます。

この機能は、「撮影」 モード、「再生」 モードでご使用になれます。

演出効果の設定は次のとおりです。

モノクロ



白黒になります。

セピア



古い写真風になります。

ソラリ(ソラリゼーション)



明暗のはっきりしたイラストの ようになります。

ネガポジ



写真のネガフィルムのように なります。

標準

演出効果を使用しないときに設定します。





- 電源を入れる
 - ■テープに撮るときは「愛」「撮影」モードにする
 - ■テープを再生するときは□3 「再生」モードにする 手順2以降は「再生」モードの場合です。
- 2 表示切換/設定 ボタンを押し て、操作設定表


示画面を表示さ

せる



74

3 ①操作ボタンの △または▽を 押し、「演出 効果」を選ぶ



- ② 操作ボタンの 中央を押す
- **4** ① 操作ボタンの △または▽を 押し、「演出 効果」の種類 を選ぶ




- ② 操作ボタンの中央を押す
- **表示切換/設定ボタンを押す** 操作設定表示画面が消えます。

テレビに接続して見る

撮影した映像をテレビで見るときは、付属の映像/音声/S映像 ケーブルでテレビと本機を接続します。

再生のしかたは、液晶モニターで見るときと同じです。 ACアダプターを使うと、バッテリーの消耗を気にせず使えます。

接続する



テレビに接続して見る(つづき)

お知らせ.....

- 音声入力端子が1つ(モノラル)のテレビやビデオの場合は、白いプラグをテレビやビデオの音声入力端子に接続します。このとき赤いプラグは接続しないでください。
- 接続する機器にS映像端子がある場合は、映像/音声/S映像ケーブルのS映像ケーブルを使います。
 S映像プラグは映像用のみです。音声用に映像/音声/S映像ケーブルの白/赤プラグを接続する必要があります。
- S2端子付ワイドテレビと本機を映像/音声/S映像ケーブルのS映像プラグで接続したとき、本機のワイド機能で記録したテーブを再生すると、テレビが自動的にワイド画面になり、画面いっぱいの映像が楽しめます。
- S1端子のみ対応のワイドテレビでご覧になるときに、画面の上下に 黒帯が出るなど違和感のある画面となる場合は、黄色のプラグで接 続し、テレビの画面サイズをシネマモードに切り換えてお楽しみくだ さい。くわしくは、テレビの取扱説明書をご覧ください。

再生する

プレビの電源を入れ、ケーブルを接続した外部 入力チャンネル(「ビデオ」など)にする



9 テープを再生する □ 47ページ

スクイーズ記録されたテープを再生する場合は、「スクイーズ記録された映像を再生する(シネマ再生)」(**72**ページ)をご覧ください。

バッテリーで使用するときは、液晶モニターの「バックライト」を「切」にしておくと節電できます。

■設定のしかたは

- バックライトボタンを2秒以上押します。 バックライトが消灯します。
- バックライト消灯後、再度点灯させるには、バックライトボタンを2秒以上押します。

撮影時の誤操作を防ぐ(スタンバイ)

スタンバイ機能は、「撮影」 モードで働く機能です。スタンバイ 状態にすると、誤操作を防止するために、スタンバイ解除以外 の操作ができなくなります。

移動中に地面を撮影してしまうなどの誤った操作を防ぐことができます。

また、スタンバイ状態からは約1.5秒で録画一時停止状態へと 復帰しますので、すぐに録画を始めることができます。






スタンバイ状態にする

| 電源を入れる □③ 「撮影」 モードにする

2 スタンバイボタンを2秒以 上押す





- スタンバイ解除以外のボタン操作ができなくなります。
- 3 スタンバイ状態を解除するときは、もう一度 スタンバイボタンを押す

約1.5秒で録画一時停止状態になります。 録画スタート/ストップボタンを押すと、撮影が開始されます。

お知らせ


- 録画用のテープが入っていないときはスタンバイ状態になりません。下記のときは、スタンバイ状態が解除されます。
 - 「再生」モードにしたとき
 - バッテリーパックを外したとき
 - テープを取り出したとき

スタンバイ状態が5分以上続いたとき

• 電源が自動的に切れます。

録画済みのテープに別の音声を追加する(アフレコ)

内蔵マイク、外部AV機器などを使い、録画済みのテープへ、ナレーションなど別の音声を追加して楽しむことができます。アフレコ編集は、「SP」モード(58ページ)で撮影されたテープのみお使いいただけます。




「音声2」にアフレコ音声が記録されます。



オーディオ機器を使ってアフレコするときは


次の接続をします。



アフレコ操作のしかた

- 1 電源を入れる □ 「再生」 モードにする
- **2** 操作ボタンの△を押し、テープを再生する ビデオサーチでアフレコしたいシーンを探し、その手前か ら再生することをおすすめします。

- 3 アフレコを始めたいシーンが来たら、操作ボタンの△を押し、静止画再生にする
- 4 表示切換/設定 ボタンを押し て、操作設定表 示画面を表示させる







② 操作ボタンの中央を押す

6 操作ボタンの△ を押す

アフレコ (録音) が始まります。



■ 内蔵マイクを使う場合

本機の内蔵マイクに向かって音声を入れます。

■ 外部入力の場合

アフレコ開始と同時に、接続しているオーディオ機器を再生させます。

次の部分では、アフレコが一時停止します。
 12bit記録⇔16bit記録に切り換わる部分無記録になった部分

• [LP]モードで記録された部分になると自動的に停止します。

録画済みのテープに別の音声を追加する(アフレコ)(つづき)

7 アフレコを停止したいときは、操作ボタンの▽を 押す

再度アフレコを開始したいときは、操作ボタンの△を押してください。

8 アフレコを終了する 操作ボタンの中央を押すと、アフレコが終了します。


お知らせ.....

- DV端子からのアフレコ編集はできません。
- 映像/音声/S映像ケーブルを接続しているときは、内蔵マイクから 音声が入りません。
- アフレコ編集するときは、本機で撮影したテープにアフレコすることをおすすめします。他のデジタルビデオ機器で録画したテープにアフレコすると、音声が正常に記録されないてとがあります。

アフレコした音声を聞く

テープを再生時に「音声切換」を設定すると、アフレコした 音声を聞くことができます。

この機能は「再生」モードでご使用になれます。



「1+2」に設定すると 「音声1」と「音声2」に記録されている音声を混合して、聞くことができます。

12bit記録のテープを再生したときの例



「1」に設定すると

「音声1」に記録されている音声を聞くことができます。

12bit記録のテープを再生したときの例



「2」に設定すると

「音声2」に記録されている音声を聞くことができます。

12bit記録のテープを再生したときの例



お知らせ.....

- 本機は、12bit記録/16bit記録のテープのどちらでも再生できます。
- 「音声1」または「音声2」選択時は、画面表示「切」の場合でも、その音声表示が出ます。
- 音声表示の色で、音声の記録状態(12bit/16bit)が確認できます。
 - 1. 12bit記録→白色
 - 2. 16bit記録→緑色

本機→他の機器へダビングする


本機で再生しながら、不要な部分をカットするなどダビング 編集をすることができます。

(他の機器→本機へダビングするときは、**85**ページをご覧ください。)

本機側で入力・出力の切り換え操作は不要です。自動的に 切り換わります。

ビデオと接続するときは

同梱の映像/音声/S映像ケーブルで本機と他のビデオを接続 します。



- S映像端子付きビデオの場合は、S映像プラグをビデオに接続します。
- ・音声入力端子が1つのビデオの場合、白色のプラグで本機と接続します。(赤色のプラグは接続しないでください。)

お知らせ.

接続するビデオの機種により、端子の位置が異なります。接続するビデオの取扱説明書をご覧の上、接続してください。

DV端子付きAV機器と接続するときは


DV端子付きAV機器とDVケーブルでつなぐと、画質、音質の 劣化がほとんどないデジタル信号によるダビングができます。 市販のDVケーブルで本機と他のDV端子付AV機器を接続し ます。

DVDレコーダーと接続する場合



ビデオカメラと接続する場合





- DVケーブルでつなぐと、映像信号と音声信号、サブコードなどを伝 送することができます。
- DVケーブルで本機と接続できるのは1台だけです。

ダビングをする

 本機の電源を入れる□
 「再生」モードにす 再生側(本機)

② 撮影済みのテープをセットする

① 接続先のビデオ機器に録画用のテープをセッ トする

②ビデオ機器の入力を、本機を接続した外部入 力(DV入力など)に切り換える

③ 録画一時停止状態にする

本機→他の機器へダビングする(つづき)

3 操作ボタンの△を押す 再生がはじまります。

再生側(本機)



┃ 録画一時停止状態を解除し、録画を開始する

録画側(他の機器)

お知らせ.....

- DVケーブルで本機と接続できるのは1台だけです。
- 映像/音声/S映像ケーブル接続でダビング編集時、日付表示、タイム コード表示がテレビ画面に表示されているときは、その表示も録画されます。
- 編集したテープでは、つなぎめの部分で多少内容が欠ける場合があります。
- DV接続をして、「カメラの映像」または「本機→他の機器へダビング した映像」をパソコンに取り込んで表示したとき、パソコンの表示エ リアが本機の液晶モニターやテレビとは異なるため、画像の周辺に 黒帯がでることがあります。

不要なシーンをカットしてダビングするには

- 不要なシーンの所で、録画側(他の機器)の一時停止/静止ボタンを押します。録画を再開するシーンになったら、もう一度録画側(他の機器)の一時停止/静止ボタンを押します。
- 不要なシーンをカットするとき、タイムコード表示(61ページ)を使うと便利です。このとき、タイムコード出力は、「切」に設定することをおすすめします。「入」にすると、録画側のテープにタイムコードが記録されます。(映像/音声/S映像ケーブル接続時)


他の機器→本機へダビングする(外部録画)

他のビデオカメラなどから入力し、編集 (ダビング) することができます。

本機側で入力・出力の切り換え操作は不要です。自動的に切り換わります。

映像/音声/S映像ケーブルで接続するとき

同梱の映像/音声/S映像ケーブルで、本機と他のビデオを接続します。



- 再生側のビデオカメラがS映像出力端子付きの場合は、S映像プラグを再生側のビデオカメラに接続します。このときは、本機の再生モードメニュー「図1」(その他の設定1)から「入力切換」を選び、「S映像」に設定してください。
- 再生側のビデオカメラに音声出力端子が1つしかない場合は、 白色のプラグを接続してください。(赤色のプラグは接続しないでください。)


お知らせ

信号を入力する際、本機の端子には優先順位があります。DVケーブル、映像/音声/S映像ケーブルの両方を接続している場合、DV端子が優先されます。

他の機器→本機へダビングする(外部録画)(つづき)

再生側の機器とS映像プラグで接続して本機で録画するときは、「入力切換」を「S映像」に設定する

この機能は「再生」モードでご使用になれます。




す。(映像/音声/S映像ケーブル接続時の停止中や、録画

待機中などに表示)

DV端子付きAV機器と接続するとき

DV端子付きAV機器とDVケーブルで接続すると、デジタル信号による画質、音質の劣化がほとんどない録画・編集ができます。 市販のDVケーブルで本機と他のDV端子付きAV機器を接続します。

DVDレコーダーと接続する場合



外部録画をする

1 ① **本機の電源を入れる เ**☞ 「再生」 モードにす — る。

録画側(本機

再生側(他の機器

②録画用のテープをセットする

③ **録画スタート/ストップボタンを押す** 録画ポーズ状態になります。



(①他の機器(再生側)に撮影済みのテープを ■ セットする

┃② 撮影済みのテープを再生する

3 操作ボタンの△を押し、録画ポーズを解除する 録画が始まります。

録画側(本機)





一時停止状態にするときは

もう一度操作ボタンの△を押すと一時停止状態になります。

録画を止めるとき ☞ 操作ボタンの▽を押す

知らせ


- 著作権保護のための信号が記録されているビデオテープは本機で録画することができません。このようなテープを録画しようとすると液晶モニターに「録画できません」と表示され、録画モードに入りません。なお、ビデオカメラで撮影した映像には、著作権保護のための信号は入りません。
- 編集したテープでは、つなぎ目の部分で多少内容が欠ける場合があります。
- 再生側のビデオ機器でビデオサーチ・スロー再生・静止画再生にした ときや、ノイズの多いテープを再生したときに本機で録画を行うと、 映像が正常に記録されないことがあります。
- 別売のリモコンを使って外部録画する場合には、テープスタート/ストップボタンを押した後、再生/一時停止ボタンを押してください。

不要なシーンをカットしてダビングするには

不要なシーンの所で、本機の操作ボタンの△を押し、録画ポーズにします。録画を再開するシーンになったら、もう一度本機の操作ボタンの△を押し、録画を再開します。

テレビやビデオ機器の映像をデジタルに変換する

お手持ちのアナログビデオ機器から映像・音声を本機に入力してDV端子を通して、DV端子を装備したパソコンに出力することができます。




映像/音声/S映像ケーブル(同梱)

設定の前に -

- ●本機は、すべてのDV搭載機器との接続動作を保証する ものではありません。
- ●パソコンに映像を取り込むには、映像編集ソフトが必要です。
- 著作権保護のための信号が記録されているソフトを再生 して本機に入力し、本機から出力された信号を録画した り、パソコンで取り込むことはできません。
- ◆本機に入力される映像信号の状態によっては、正しい映像をDV出力することができない(色消え、ノイズが出る)ことがあります。
- ●パソコンによっては、接続できないものや、接続に際して 条件付きの場合があります。くわしくは、DV端子付きパソ コンのメーカー、またはDV端子搭載周辺機器のメーカー にお問い合わせください。

この機能は「再生」モードでご使用になれます。



「切」通常は、この設定にします。 「入」アナログ映像信号をDV出力します。

■接続と設定が済んだら

■ 電源を「再生」 モードにする

電源が入ったら、停止状態のままにしておきます。 (または、外部録画 (**85**ページ)にしておいてもお使いいた だけます。)


- 2 アナログビデオ機器で再生を始める
- **3** パソコンでDV編集ソフトウェアを起動し、取り込みを始める

取り込む操作は、お使いになるDV編集ソフトウェアによって異なります。くわしくは、DV編集ソフトウェアの取扱説明書をご覧ください。

すべてのメニュー設定を初期状態に戻す

設定した項目を、ご購入時の状態に戻す(リセットする)ことができます。

この機能は「撮影 | モード、「再生 | モードでご使用になれます。



「実行する」で決定すると、「メーカー設定」の実行確認画面が表示されます。



「いいえ」 設定内容がリセットされずに、メニュー画面に戻ります。

【はい】 設定内容がリセットされます。メーカー設定が完了すると、メニュー画面に戻ります。


お知らせ

- 設定した項目の初期状態 (工場出荷時設定) については、130~132 ページをご覧ください。
- 「日付あわせ」で設定した日付と時刻は、リセットされません。

確認音を消したいとき

ボタン操作などをしたときに鳴る確認音を鳴らないように 設定することができます。

この機能は「撮影」モード、「再生」モードでご使用になれます。




「入」操作したとき確認音が鳴ります。

「切」確認音を鳴らしません。(警告音も鳴らなくなります。)

画面表示を英語にしたいとき

本機では、画面に表示される操作設定表示を英語にすることができます。

この機能は「撮影」 モード、「再生」 モードでご使用になれます。



「実行する」で決定すると、「言語選択」の実行確認画面が表示されます。



◀実行確認画面

「**日本語**」 言語は日本語のままです。


「ENGLISH」言語は英語になります。

操作ボタンの△または▽で選択し、操作ボタンの中央を押す と、選択された言語で表示されます。

映像を調整する

周囲の状況により液晶モニターが見づらいときに、調整することができます。

この機能は「撮影」モード、「再生」モードでご使用になれます。
「バックライト調整」 バックライトの明るさを調整します。
「液晶明るさ」 液晶モニターの明るさを設定します。
「液晶濃さ」 液晶モニターの濃さを調整します。
「ビューファー明るさ」 ビューファインダーの明るさを調整します。



「液晶明るさ」「液晶濃さ」「ビューファー明るさ」は、操作ボタンの⇒たは>で調整します。

お知らせ

- 記録される映像は、液晶設定を行っても変わりません。
- 液晶の濃さを調整すると、実際の記録映像と異なるイメージになります。明るさの調整を中心にお使いください。

デモモード・

本機が持つ機能の一部を、液晶モニターで分かりやすく説明 するデモを見る機能です。

- テープを入れずに「撮影」モードにし、メニューで「デモモード」を「入」にすると、デモモードが始まります。
- デモ中にテープを入れたり何か操作すると、デモが一時中断されます。(デモモードは「入」のままです。) テープがない状態で何も操作しなければ、約1分後にデモが再開されます。
- デモモードを「切」にしたいときは、何か操作を行いデモを一時中断させてから、メニューで「デモモード」を「切」にしてください。
- 対面撮影時(55ページ)は、デモモードは機能しません。


別売ワイヤレスリモコンについて

別売のワイヤレスリモコン (サービスパーツ扱い)を使うと、撮影基本操作や再生操作を離れたところから行うことができます。

お買い求めになるときは、下記の部品番号と流通コードをご提示のうえ、お買いあげの販売店にご依頼ください。

部品番号 : RRMCGA236WJSA 流通コード: 005 638 0081

※ ワイヤレスリモコンには、市販のボタン電池(CR2032)が 別に必要になります。あわせてご購入ください。 7 市販のボタン電池 (CR2032)を入れる ボタン電池の⊕面を下に 入れてください。







ワイヤレスリモコンへボタン電池を入れる

- 1 ① ペン先など先の細いものでボタン電池入れ の穴を押す
 - ② ボタン電池入れを引き出す

ワイヤレスリモコン裏面



ボタン電池について

電池の交換時期について


- 通常の使用で約1年間お使いいただけます。
- リモコンのボタンを押しても本体が反応しなくなった場合には、新しいボタン電池(CR2032)と交換してください。
- 交換したボタン電池を廃棄する場合は、電器店などのボタン電池回収箱に入れてください。

ボタン電池の取り扱いにご注意ください。

 ボタン電池の取り扱いについて8・13ページも合わせて ご覧ください。

ワイヤレスリモコンを使う前に本機の設定をする

この機能は「撮影 | モード、「再生 | モードでご使用になれ ます。




- 「入」リモコンを使用するとき(丁場出荷時は、「入」に設定さ れています。)
- 「切」 リモコンを使用しないとき (他機のリモコンによって誤 動作するときなどは、この設定にしておきます。)

お知らせ.....

- ワイヤレスリモコンを使うときは、ワイヤレスリモコン受信部に直射日 光や照明器具の強い光が当たらないようにご注意ください。リモコン 操作のできる距離が短くなったり、操作できなくなることがあります。
- ワイヤレスリモコン受信部との間に障害物がないようにご注意くださ い。

ワイヤレスリモコンの使いかた



別売ワイヤレスリモコンについて(つづき)

ワイヤレスリモコンの操作範囲について

ワイヤレスリモコンでのみ操作できる機能について

■コマ送りで見る(コマ送り再生)

- ① 再生中にリモコンの再生/一時停止ボタンを 押す
- ②リモコンの再生方向ボタンを押す



コマ送り/コマ戻しは、45コマまで行えます。45コマ以上コマ送り/コマ戻しすると停止します。

■スローモーションで見る(スロー再生)

再生中にリモコンのスローボタンを押す

スロー再生中、再生方向ボタンを押して逆方向のスロー 再生と正方向のスロー再生を選ぶことができます。



 スロー再生が約10分以上続くと、テープ保護のため 自動的に再生状態になります。

■逆方向に再生する(逆再生)

再生中にリモコンの再生方向ボタンを押す



• 逆再生が30分以上続くと、テープ保護のため自動的 に通常の再生に戻ります。 同梱のACアダプターは、100V~240Vに対応しており ますので、海外でも使用することが可能です。旅行先に よっては、雷源コンセントの形状が異なりますので、地域に 合わせた変換プラグを用いて使用してください。(変換プ ラグは空港売店などで販売しています。)

海外での電源コンセントの種類

電源電圧および電源コンセントの形状は、あらかじめ旅行代理 店等でご確認ください。



市販の「電子式変圧器」は使用 しない

● ACアダプターを海外旅行者用 として市販されている「電子式 変圧器 などに接続しますと、 火災・感雷・故障の原因となる ことがあります。

	海外での電源コンセントの種類				
タイプ	Α	В	BF	С	S
の形状例	:: ::	:			○○
変換プラグ	不要です。 主に北米、 南米など			主にヨーロッ パなど	まにオースト ラリアなど

主な国名と変換プラグ一覧

北米						
カナダ	Α	アメリカ合衆国	Α			
	中南米					
アルゼンチン	BF, C, S	バハマ	Α			
コロンビア	Α	プエルトリコ	Α			
ジャマイカ	Α	ブラジル	A, C			
チリ	B, C	ベネズエラ	Α			
ハイチ	Α	ペルー	A, C			
パナマ	A, BF	メキシコ	Α			
	オセフ	アニア				
オーストラリア	S	トンガ	S			
グアム	Α	ニュージーランド フィジー	S			
タヒチ	タヒチ C		S			
	アシ	ブア				
インド	B' C	パキスタン	B' C			
インドネシア	B, C	バングラデシュ	С			
シンガポール	B' BŁ	フィリピン	A,C,S			
タイ	A' BŁ' C	ベトナム	A, C			
大韓民国	A' B' C	香港	B, BF			
スリランカ	В	マカオ	B' C			
吨 从拱框	樺人供和国 A、B、BF、C		B'BŁ'C			
ネパール	С	モンゴル	С			
台湾	А					

	ヨーロッパ				
アイスランド	С	デンマーク	С		
アイルランド	С	ドイツ	С		
イギリス	B, BF	ノルウェー	С		
イタリア	С	ハンガリー	С		
オーストリア	С	フィンランド	С		
ギリシャ	С	フランス	С		
オランダ	С	ベルギー	С		
スイス	B, C	ポーランド	B, C		
スウェーデン	С	ポルトガル	B, C		
スペイン	スペイン A, C		С		
	中边	東			
イスラエル	С	クウェート	B, C		
イラン	С	ヨルダン	B, BF		
	アフリカ				
アルジェリア	A, BF, C	ザンビア	B, BF		
エジプト	B, BF	タンザニア	B, BF		
カナリア諸島	С	南アフリカ共和国	B'BL'C		
ギニア	С	モザンビーク	С		
ケニア	B' C	モロッコ	С		

テレビで再生するときは、日本国内仕様のNTSC方式のテレビが必要です。

│ 日本と同じカラーテレビ方式(NTSC)を採用している国です

(五十音順)				
アメリカ合衆国	•	コロンビア	•	ニカラグア
● エクアドル	•	スリナム	•	ハイチ

- エルサルバドル ヤントルシア パナマ カナダ 大韓民国
- キューバ • グアテマラ ・グアハ
- 台湾
- 子门
 - バミューダ ・バルバドス • フィリピン
 - ミクロネシア • ミャンマー ドミニカプェルトリコ メキシコ

ベネズエラ ペルー 米領サモア

• ボリビア

ホンジュラス

撮りかたの基本

被写体は画面中央部にくるように撮る・

● フォーカスがオートのときは、画面中央部にピントが合います。






被写体は画面中央部に

被写体を端にした構図でピントがボケるときは、手動でピント合わせをします。 (**69**ページ)


●カメラアングルは、水平になるようにすると、映像に安定感がでます。また、ビデオカメラをあまり動かしすぎないようにして撮ると、見やすい映像になります。

蛍光灯の下で撮影するときは -

蛍光灯、水銀灯、ナトリウム灯などの照明の下では、画面が明るくなったり暗くなったりするフリッカー現象が起こることがあります。



- 高さを表現する (チルティング)



本機を固定したま ま上体を動かしま す。

撮り始めと最後の 画面は、数秒間安 定した画面を撮る とより効果的にな ります。

バッテリーパックについて

バッテリーパックを安全にお使いいただくために、「安全にお使いいただくために」をよくお読みください。

必ず

充電してからお使いください

- 充電は、必ず電源/充電ランプが消える(満充電)まで行ってください。充電途中の状態でご使用の場合、使用時間が短くなります。
- リフレッシュ(充電の前に放電する)は必要ありません。

充電は使用**直前**か前日くらいに

バッテリーパックは、充電して保存しても自然に放電しますので、使用する直前または前日頃に充電してください。

充電するときは、周囲の温度が

10℃~30℃(人間が快適と感じる温度)

の範囲で充電してください

- 温度が低くなるほど充電しにくくなり、バッテリーパック を消耗させます。
 - また、高温では十分な充電ができません。
- 充電中や使用中、バッテリーパックが温かくなることがありますが、異常ではありません。

保存するときは

使いきった状態で

バッテリーパックは使用しなくても消耗します。消耗をでき るだけ防ぐためつぎの手順で保存してください。

- ① ご使用後はバッテリーパックを、必ず本体から取り外してください。
 - 取り付けた状態では、本体の電源を「切」にしても、微少電流が流れて過放電となり、充電特性が極端に悪くなる恐れがあります。
- ② 保存するときは、つぎのように容量を使い切った状態で保存してください。

バッテリーパックの容量を使い切るには、<u>オートパワーオ</u>フを「切」にした状態で使い切ってください。 使い切ったバッテリーパックを本体から取り外し、涼しい

使い切ったバッテリーバックを本体から取り外し、涼しい 場所で保存してください。

(満充電、高温条件での保存は消耗を促進します。)

- ③ 保存するときは、バッテリーパックが収納されていた保護 袋に収納してください。
- ④ 半年に最低一度は必ずご使用ください。 消耗の防止になります。

バッテリーパックについて(つづき)

使用可能な時間について

同梱のバッテリーパック(VR-BLZ9)

表示部時間	ビューファインダー	液晶モニター
連続撮影時間	約145分	約125分
実使用時間	約70分	約60分

充電を完了したバッテリーパックを常温25℃で使用した場合です。

- 「連続撮影時間」は、十分に充電されたバッテリーパックを使って、室内で固定して連続撮影した場合の時間です。 短いシーンの撮影の繰り返しでは、テープに実際に記録される時間は、連続使用時の約半分以下になることがあります。
- ●「実使用時間」は、録画、停止、電源入/切、ズームなどを JEITA規格*に基づき繰り返し操作したときの実撮影(記録) 時間の目安です。

※ JEITAとは、(社)電子情報技術産業協会の略称です。

● バッテリーパックは、予定撮影時間の2~3倍分用意していただくと安心です。

充電したのにバッテリーパックの 使用時間が短し**)**ときは

● バッテリーパックには寿命があります。 正常に充電したバッテリーパックで使用時間が短くなって きたときは、バッテリーパックの寿命が来ていますので、 新しいバッテリーパックをお買い求めください。 ● バッテリーパックは使用していなくても時間の経過で消耗します。

1年程度経過したバッテリーパックは保存状態により異なりますが、使用時間が短くなります。

低温下で使用するときはバッテリーパックを 冷やさないように

- 低温下では、使用時間の合計が非常に短くなることがあります。
 - 電池は、内部で電気エネルギーを発生させるための化学反応を起こしますが、周囲の温度が低いほど化学反応が起こりにくく使用時間が短くなります。
- 特に消耗したバッテリーパックの場合、冬季の低温下(10℃以下)で冷えているときなどは、使用時間が極端に短くなる特性があります。このようなときは、バッテリーパックを冷やさないよう、内ポケットなどに入れて温めておき、使用する直前に本体に入れることをおすすめします。

約10℃~30℃(人間が快適と感じる温度)の範囲内に温めておくことをおすすめします。冷えた状態に比べ長い時間お使いいただけます。

カイロなどをお使いの場合は、直接バッテリーに触れないようにご注意ください。



メニュー情報/

上手な使いかた

断続撮影、電動ズーム、巻戻し、早送り、再生などの操作をすると、バッテリーパックの容量が消耗しますので、その分短くなります。

使用しないときはこまめに電源を切ると、バッテリーパックは長持ちします。

バッテリーパックのリサイクルご協力のお願い

【バッテリーパックはリチウムイオン電池を使用していま【す。

| この電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。

バッテリーパックの交換、廃棄に際しては、リサイクルに で協力ください。




リチウムイオン電池の リサイクルマークです。

Li-ion


- ●ご使用済みのバッテリーパックは、「当店は充電式電池 のリサイクルに協力しています。」のステッカーを貼っ たシャープ商品取扱いのお店へご持参ください。
- ●リサイクルのときは、次のことにご注意ください。
 - 端子にテープを貼る
 - 外装カバー(被覆・チューブなど)を剥がさない
 - 分解しない

フィルターやコンバージョンレンズを取り付けるときは

アクティブバリューキット(別売品)に付属されているレンズフィルターや市販のフィルター、コンバージョンレンズを取り付けるときは、レンズフードを外してから取り付けてください。



アクティブバリューキットに付属のフィルターキットを取り付けるとき



- 市販のフィルターや、コンバージョンレンズを取り付けるときは、フィルター径φ30のものをご使用ください。
- 市販のフィルターをご使用の場合は、レンズフードが取り付けられない場合があります。

つゆ付き(結露)について

つゆ付きとは

よく冷えたジュースをコップに注ぐと、コップのまわりに水滴 が付きます。

この状態を「つゆ付き(露付または結露)」といいます。ビデオの心臓部であるヘッドやドラムのまわりに「つゆ付き」がおきると、テープが貼りついてテープやヘッドを傷めてしまいます。

つゆ付きはこのようなときにおこります

- 湿気の多いところで使用したとき。
- 暖房した直後の部屋やエアコンなどの冷風が直接当たるとき。
- 本機を寒いところから急に暖かいところへ移動したとき。
- 冷房のきいたところから急に温度・湿度の高いところへ 移動したとき。

つゆ付きは、本機内部のヘッドドラムまわりだけでな く、テープやレンズにもおこります

- テープにつゆ付きが発生したときは、録画スタート/ストップボタンを押してもテープが走行しないことがあります。この場合、ビデオテープを取り出し、2時間程度放置してからお使いください。
- レンズにつゆ付きが生じてくもったときは、しばらく 放置して、くもりが消えてからお使いください。

知っておいていただきたいこと

- 通常、「つゆ付き」は徐々に進行します。「つゆ付き」が 始まってから10~15分間は現象が現われないことが あります。
- 寒冷地域では、「つゆ」が凍結し「霜」になっていることがあります。このような場合、霜が溶けてつゆになるまでには、さらに時間がかかります。

つゆ付きがおきると

液晶モニターに「つゆが付きました」の文字が表示されたあと「 」 マークが表示されたあと「 」マークが表示されているときは、約10秒後にビデオカメラ保護のために自動的に電源が切れます。



ビデオテープが入っているときは

テープを直ちに取り出し、カセット入れを開けたまま数時間放置してください。

再び使うときは

数時間たってから再度、電源を入れてください。警告表示「つゆが付きました」が出なければ、ご使用になれます。

お知らせ

「つゆが付きました」の表示や「あ」マークが出ているときは、ビデオテープを入れないでください。

● 急に暖かいところへ移動したときなどは、本機および ビデオテープをその場所に(場合によって異なりますが 約1時間程度)なじませてからお使いください。

急に寒いところから(スキー場などで)暖かい部屋に持ち 込む場合は、ビニール袋などに本機を入れておき、袋の 中の空気が部屋の温度になじんでから本機を取り出しま す。

ヘッドの汚れについて

撮影や再生を行っているうちに下の画面のような症状が出 ることがあります。

大切な記録の前や、ヘッドの汚れの症状が出たときは、 ヘッドをクリーニングしましょう。

―― ビデオヘッドが汚れているときの画像

(例)

正常な画像









ヘッドが汚れると、次のような症状が出ます。

- 正常に撮影できない。
- 連続撮影中つなぎ撮り 部分で液晶モニターに 「ヘッドをクリーニン グレてください一の文 字が表示される。



- ノイズの多い再生画面になる。
- 再生中にモザイク状のノイズが出る。

このようなときは、撮影/再生の操作をいったん中断してか ら本機の雷源を切り、テープを取り出します。クリーニング テープをセットして、ヘッドをクリーニングしてください。

ヘッドの汚れについて(つづき)

ヘッドをクリーニングする

クリーニングテープは、別売の「VR-DVMCL」をご使用ください。

- 1 電源スイッチを「再生」にする
- 2 クリーニングテープを入れる
- 3 操作ボタンの△を押す 自動的に20秒間テープを走行します。 (このとき、液晶モニターに「クリーニング中」の点滅表示 が出ます。)

クリーニング - クリーニング中 -

20秒経過すると、自動的にテープ走行を停止し、「テープをとり出してください」の表示が出ます。 (走行中は、操作ボタンの▽を押しても停止できます。)

4 クリーニングテープを取り出す

クリーニング時のご注意

- ●クリーニングテープの取扱説明書をよくお読みください。
- ●クリーニングを続けて繰り返すには一度テープを取り出さないと作動しません。
- クリーニングテープを繰り返し再生すると、ヘッドの摩耗の 原因となりますのでご注意ください。
- ●クリーニングテープを使っても直らないときは、ヘッドが摩 耗していることがあります。このときは、ヘッドドラムの交 換が必要です。
- お買い上げの販売店または、シャープのお客様ご相談窓口にご相談ください。(**122**ページ)
- ●クリーニングしても、再びヘッド汚れが生じる場合は、その テープのご使用を避けてください。

お知らせ

クリーニングテープでは、早送りや巻戻しすることはできません。巻戻しは、テープの終わりで自動的に実行されます。

使用上のご注意

正しく安全にお使いいただくために次のことは必ずお守り ください。

保管場所のご注意

直射日光が当たる場所や熱器具の近くに置かない

キャビネットや部品に悪い影響を与えますのでご注意ください。

極端に高温になる場所に置かない

夏期の窓を閉めきった自動車の中など異常に温度が高くなる場所に放置すると、キャビネットが変形したり、故障の原因になることがあります。

本機およびビデオテープの周囲が高温状態にならないよう、 十分ご注意ください。

磁気にご注意


本機に磁石・電気時計・磁石を使用したおもちゃなど、磁気をもっているものを近づけないでください。磁気の影響を受けて、大切な記録が損なわれたりすることがあります。



使用場所のご注意

テレビの近く

画像や音声に悪い影響を与えることがあります。



高温や低温の場所では使用しない

周囲の温度は0℃~40℃、湿度は30%~80%の範囲内でお 使いください。

スキー場で使用する場合

スキー場など寒冷地でご使用のとき、本体が冷えきった状態では、電源を入れてしばらくの間は液晶モニターが多少暗くなる場合がありますが故障ではありません。このとき、しばらく時間を置くか毛布などであらかじめ本体を包んでおき、冷えきらないようにすることをおすすめします。

飛行機の中では使用しない


飛行機の中など、使用が制限または禁止されている場所では、使用しないでください。

事故の原因となる恐れがあります。

使用上のご注意(つづき)

強い電波や磁気の発生するところ

強い電波や磁気の発生するところ(電波塔の近くやモーターの そばなど)で使用すると画像がゆがんだり、悪い影響を受ける ことがあります。



屋外で使用する場合

雨天での使用

雨天・降雪中でのご使用の場合は、本機をぬらさないように ご注意ください。

海辺での使用

砂浜や砂地など、砂ぼこりの多いところで使用する場合は砂などが内部に入らないようにしてください。砂が入ると故障の原因となります。

取り扱いにご注意

レンズを太陽に向けない

本機を使用しているいないにかかわらず、レンズを太陽に向けないでください。

三脚について

小型の携帯用三脚は取付けが難しいものもあり、不安定ですの で絶対に使用しないでください。



持ち運ぶときは

- 三脚に固定したまま持ち運ぶときは、三脚側を持って移動して ください。
- ハンドストラップを持ってビデオカメラを持ち運ぶとき は、落下や接触などに注意してください。

照明器具は離して

ビデオライトなどの照明器具を本機に近づけますと、照明器具の熱で変型や故障の原因になります。照明器具は離してお使いください。

ふだん使わないときは

- ビデオテープを取り出し、電源スイッチを「切」にしてください。
- バッテリーパックを取り外してください。




取り扱いはていねいに

落下させたり、強い衝撃や振動を与えたりしないでください。故障の原因となります。持ち運びや移動の際にもご注意ください。

他の機器との接続について

本機に接続して使用する機器の取扱説明書をよくご覧ください。また、取扱説明書はいつでも見られるところに必ず保存しておいてください。



殺虫剤などにご注意

キャビネットに殺虫剤など揮発性のものをかけたりしないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしないでください。変質したり、塗装がはげるなどの原因となります。



長時間で使用にならないときは

長時間使用しないと機能に支障をきたす場合がありますので、ときどき電源を入れて作動させてください。

お手入れについて

液晶モニターのお手入れ

液晶モニターについた汚れなどは、<u>電源を切った上</u>で柔らかい布でふいてください。柔らかい布以外でふいた場合、液晶モニターに傷がつくことがあります。



使用上のご注意(つづき)

キャビネットのお手入れ

キャビネットや操作パネル部分の汚れは柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、乾いた布で仕上げてください。

洗剤によっては、キャビネットの変色、変質、塗料がはげる 場合がありますので、目立たない所で試してから、お手入れ することをおすすめします。



● キャビネットの表面はプラスチックが多く使われています。ベンジン・シンナーなどでふいたり、日焼け止めクリームや、化粧品が付着すると、変質したり塗装がはげることがありますのでご注意ください。




レンズのお手入れ

レンズの清掃は、カメラ用のブロワーや柔らかい布で軽くふき取るように行ってください。傷つく恐れがあります。

ビューファインダー内のゴミを取り除きたいときは

- ビューファインダーの清掃は、ビューファインダーを引き出してチリ取り窓カバーを開け、カメラ用のブロワー(市販品)で清掃してください。
- ゴミを取り除いた後、チリ取り窓カバーは確実に閉めてください。

閉めないままビューファインダーを収納すると、ビューファインダーが収納できなくなり、故障の原因となります。



液晶モニターの取り扱いについて

- 液晶モニターを強く押したり、強い衝撃を与えたり、固いもので押したりしないでください。割れたり、表示ムラが発生したり、キズがつく場合があります。
- 液晶モニターを下にして机の上などに置かないでください。
- ・ 汚れなどは、柔らかい布で軽くふきとるようにしてください。このとき本体の電源は「切」にしてください。
- 液晶モニターの表面および液晶モニターの周辺を押したとき、表示ムラの発生する場合があります。
- 表示ムラが発生した場合は、電源を「切」にし約30秒ほど 放置すると自然に消えます。

蛍光管について

液晶モニターのバックライトに使用されている蛍光管には寿命があります。(寿命の目安は、常温で連続使用約8,000時間です。)モニターが暗くなったり、点灯しないときは、お買い上げの販売店またはもよりのシャープ修理相談センター(122ページ)にお問い合わせください。

で使用になれるビデオカセット

- ◆ 本機はDV方式のデジタルビデオカメラです。
- 本機には、Mini **DV**マークのついた「ミニDVカセット」を使用してください。「LP」モードを使い撮影するときは、「LP表示のある「ミニDVカセット」をお使いください。
- 本機はカセットメモリー付ミニDVカセットテープの記録 再生はできますが、カセットメモリー機能は使えません。

ハイビジョン記録テープについて

ハイビジョンで記録されたテーブは、本機で再生することができません。

LPモード使用時のご注意

「LP」モードで撮っても画質は劣化しませんが、以下の場合に モザイク状のノイズが出たり、正常に再生できないことがあ ります。

- 他のデジタルビデオ機器で再生したとき。
- 他のデジタルビデオ機器で「LP」モード録画したテープを本機で再生したとき。
- 「LP」モードがないデジタルビデオ機器で再生したとき。

ミニDVカセット使用上のご注意

- 録画済みのミニDVカセットに新しく録画すると、前の映像と音声は自動的に消えます。
- ミニDVカセットは裏返しでは使えません。
- テープを走行させないでミニDVカセットの出し入れを繰り返さないでください。テープがたるんでテープを傷める原因となります。
- ミニDVカセット裏面の穴に物を入れたりして、穴をふさがないようにしてください。



使用上のご注意(つづき)

ほこりの多いところおよび、カビの発生しやすいところは避けてください。



• 磁気をもっているもの(電気時計・磁石を使ったおもちゃなど)を近づけないでください。磁気の影響を受けて、大切な記録が損なわれたりすることがあります。



- 直射日光の当たるところや熱器具のそば、湿気の多いところは避けてください。
- 真夏の車内や、トランク、直射日光下など、高温になる 場所に放置しないでください。



完全に巻き戻してからカセットケースの中に入れ、立て て保管してください。





- 巻取りムラのある場合は、もう一度巻き直してください。
- 落としたり、強い振動やショックを与えないでください。





著作権保護信号について

本機は、マクロビジョンコーポレーション等が所有する合衆 国特許および知的所有権によって保護された、著作権保護テクノロジーを搭載しています。この著作権保護テクノロジーの使用にはマクロビジョンコーポレーションの認可が必要であり、同社の認可がない限りは一般家庭および特定の視聴用に制限されています。解析(リバースエンジニアリング)または改造は禁止されています。

再生するとき

本機で再生されるビデオテープに著作権保護のための信号が記録されている場合には、本機で再生した信号の他機での記録が制限されることがあります。

記録するとき

著作権保護のための信号が記録されているビデオテープは 本機で録画することはできません。このようなビデオテー プを録画しようとすると液晶モニターに「録画できません」 の表示が現れます。

なお、ビデオカメラで撮影した画像には、著作権保護のための信号は記録されません。

故障かな?と思ったら

この項にしたがって再点検されても症状が変わらないときは、販売店にお問い合わせください。

こんなときは ここをおた		ここをおたしかめください	どうするの?	ページ
	本機の電源が入らない	バッテリーパックは正しく取り付けていますか。	電源が入らないときは、一度電源スイッチを「切」にしてバッテリーパックを取り外してから、再びバッテリーパックを取り付け、電源を入れ直してください。	28 30
電		ACアダプターは正しく接続されていますか。	ACアダプターを正しく取り付けてください。	28
源 		バッテリーパックは充電されていますか。	充電されたバッテリーパックを取り付けて ください。	28 29
		本機内部がつゆ付きになっていませんか。		100
撮	録画スタート/ス トップボタンを押 しても録画スター トしない	ビデオテープの誤消去防止ツマミが開いていませんか。	ツマミの開いているビデオテープには、録 画・録音ができません。新しいビデオテー プを用意するか、ツマミを閉じて撮影して ください。	37
影	電源が途中で切れ る	オートパワーオフが設定されていません か。	電源スイッチを「切」にしてから、再度、電源スイッチを「撮影」に動かしてください。	_
中	液晶モニターが見 づらい	映像調整は行っていますか。	メニューの「LCD」(液晶設定)で、各項目を見 やすくなるように調整してください。	91
		バックライトが「切」になっていませんか。	バックライトを「点灯」にしてください。	44

故障かな?と思ったら(つづき)

	こんなときは	ここをおたしかめください	どうするの?	ページ
	オートフォーカス が働かない	フォーカスが「マニュアル」になっていませ んか。	操作設定表示画面で、「オートフォーカスを 実行する」に設定してください。	70
撮		被写体に近いのに、ズームアップしていませんか。	ズームを広角にしてください。	44
影中		コントラスト(明暗差)のないもの、横じまま たは縦じまだけのものを撮っていませんか。	マニュアルフォーカスで撮影してください。	69
	明るく光るものを 撮ると縦に帯状の 線が出る	背景とのコントラストが強いものを撮った ときに出る現象で、故障ではありません。		_
	テレビ画面に表示 できない	テレビの入力切換は「ビデオ」になっていますか。	テレビの入力切換ボタンで本機を接続した 外部入力端子の設定を「ビデオ」にします。	76
		映像/音声/S映像ケーブルは正しく接続 されていますか。	映像/音声/S映像ケーブルを正しく接続 し直してください。	75
再生	巻戻し・早送りが できない	テープが早送り・巻戻しを完了していませんか。	テープの先頭や最後を越えて巻戻しや早送 りをすることはできません。	_
中		クリーニングテープを使用していません か。	クリーニングテープでは、早送りや巻戻し することはできません。巻戻しは、テープ の終わりで自動的に実行されます。	101
	音声が出ない	12 bit記録のテープで「音声切換」を「2」に 選択していませんか。	「1+2」または「1」を選択してください。	80

	こんなときは	ここをおたしかめください	どうするの?	ページ
	テープを再生すると ビデオヘッドが汚れている可能性がありま モザイクのような画 す。 面になったり消えて		ヘッドをクリーニングする必要があります。 別売のミニDV用乾式クリーニングテープを お使いください。	101
	しまう	何回も繰り返し使ったテープを使用していませんか。	テープがいたんでいると、画像が正しく再 生できません。	
	テープが動かない	電源スイッチは「再生」になっていますか。	電源スイッチを「再生」にしてください。	47
再		ビデオテープが入っていますか。	ビデオテープを入れてください。	36
生	テープを再生すると 上下が逆の映像にな	画面上下反転再生モードになっていませんか。	画面上下反転再生モードを解除してください。	72
中	る	対面撮影したとき、画像が上下逆に記録されていませんか?	画面上下反転再生モードにすると、正常な 映像がお楽しみ頂けます。	72
		レンズ部を下に(対面撮影)状態にしていませんか。	レンズ部を戻してください。	55
	テープを再生すると、 上下に黒帯がついて 横長の映像になる	シネマ再生を実行していませんか。	シネマ再生を解除してください。	72 5 73
再撮生影	電源スイッチを「再生」、「撮影」にして	バッテリーが消耗していませんか。	バッテリーパックを充電するか、充電済み のバッテリーパックと交換してください。	28 30
声音・	も動作しない	ACアダプターがコンセントから外れていませんか。	ACアダプターをコンセントに差し込んでく ださい。	28

故障かな?と思ったら(つづき)

	こんなときは	ここをおたしかめください	どうするの?	ページ
撮	バッテリーが消耗 しやすい	極端に温度の低いところで使用していませんか。	使用直前まで、バッテリーパックを内ポケットなどに入れて暖めておいてください。	98
影		充電は十分に行いましたか。	充電してください。	29
中・	ビデオテープが取 り出せない	電源となるものがないと、取り出せません。	バッテリーパックを正しく取り付けてくだ さい。	28
再生中			ACアダプターをコンセントに差し込み、 ACアダプターと本機を正しく接続してください。	28
		バッテリーパックは充電されていますか。	バッテリーパックを充電するか、充電済み のバッテリーパックと交換してください。	28 30
そ	本機を振ると、「カ タカタ」と音がする	本機の機械的可動部分の構造上、音がする ことがあります。	故障ではありません。	_
の	時計がリセット(初 期状態)される	ボタン電池の極性(⊕⊖の向き)は合っていますか。	ボタン電池を正しく入れ直してください。	27
他		ボタン電池が消耗しています。	新しいボタン電池に交換してください。	27

	こんなときは	ここをおたしかめください	どうするの?	ページ
	本機または他のビデ DVケーブル、映像/音声/S映像ケーブル オに録画できない は正しく接続されていますか。		DVケーブル、映像/音声/S映像ケーブル を正しく接続してください。	82 83 85 86
そ		著作権保護のための信号が記録されている テープを再生していませんか。	ビデオテープに著作権保護のための信号が 記録されている場合には、記録が制限され ることがあります。	_
の他	他の機器(ビデオなど)からの映像が映	DVケーブル、映像/音声/S映像ケーブルは正しく接続されていますか。	DVケーブル、映像/音声/S映像ケーブル を正しく接続してください。	85 86
	らない	接続しているケーブルとメニューの「入力切換」で選択されているモードは、正しい組み合わせになっていますか。	S映像端子で接続しているときは、メニューの「入力切換」で「S映像」を選択します。映像端子で接続しているときは、メニューの「入力切換」で「映像」を選択します。	86
	表示が英語になっている	英語表示に設定していませんか。	「言語選択」を「日本語」に設定してください。	90

◆ 本機はマイコンを使用した機器です。マイコンを使用した機器は電磁波を出しています。電磁波により他の機器に影響をおよぼしたり、本機が外部からの影響を受けて電源が入らないなど、正常に動作しないことがあります。
 本機が正常に動作しない時は、本機のメニューにある「メーカー設定」(89ページ)を実行してください。また、本機から電源ユニット(バッテリーパックやACアダプター、ボタン電池など)を一度取り外してから、改めてご使用ください。

警告とお知らせメッセージ

つぎのような警告表示が出たときには、説明にしたがって操作してください。

表示	意味
テープを取り出してくだ さい	ビデオテープ保護機能が働いて います。一度ビデオテープを取 り出し、再度入れ直してくださ い。
つゆが付きました →	つゆ付き状態です。つゆ付きがなくなるまで数時間お待ちください。(100 ページ)このマークが表示されると約10秒後に電源が切れ、表示も消えます。
※テープを入れてくださ い → [a͡o]	ビデオテープが本機に入っていません。(36 ページ)
バッテリーを交換してく ださい → 【	バッテリー残量がわずかです。 充電したバッテリーパックと交 換してください。
※ヘッドをクリーニング してください →クリーニング	ヘッドが汚れています。 ヘッドクリーニングをしてくだ さい。(101 ページ)
※このテープでは録画で きません →カセットツマミ	ビデオテープの誤消去防止ツマミが開いているので、録画できません。 ツマミを閉じるか、テープを取り換えてください。(36~37 ページ)

表示	意味
※テープが残り少なくな りました → テープおわり	テープ残量がわずかです。 新しいビデオテープを準備して ください。
※テープを交換してくだ さい → テープおわり	テープを使い切りました。 新しいビデオテープと交換して ください。
ランプ	ランプ(蛍光管)の寿命です。 販売店またはお客様ご相談窓口 修理相談センターにお問い合わ せください。(122 ページ)
録画できません	著作権保護のための信号が記録されている画像を本機に入力し外部録画をしようとしたときは、左のようなお知らせメッセージが表示され録画することができません。
DVフォーマットでは ありません	ハイビジョンで記録されたテープを本機で再生しようとすると、左のようなお知らせメッセージが表示され、再生することができません。
AAAN A LL	

お知らせ

- ※の警告表示については、「撮影 | モード時のみ表示が出ます。
- 「バッテリーを交換してください」の表示が出ているときにズーム操作を行うと、すぐ電源が切れてしまう場合があります。充電済みのバッテリーと交換してください。

表示	意味
信号が入力されていま せん	入力信号のない(映像/音声/ S映像ケーブルが接続されてい ない)状態で外部録画をしよう としたときに表示されます。
	対面撮影時の警告表示です。通 常撮影状態に戻して警告内容を 確認してください。
クリーニング中	クリーニングテープを入れて再 生すると、表示されます。 (この表示は、警告ではありません。)
E007	テープを取り出すとテープが傷つく場合があります。テープを取り出さずにお客様ご相談窓口修理相談センター(122 ページ)にお問い合わせください。

用語の解説

英数字

DV端子 (83·86·88ページ)

デジタル信号を入・出力し、高画質のダビング編集ができる端子。

i.LINK (21ページ)

i.LINK端子を持つ機器間で、映像・音声・データ信号・コントロール信号を入出力し、他機のコントロールを行うことができる機能。

LP/SPモード (58ページ)

Long playing mode とStandard playing mode の略 でテープスピードモードのこと。

LPは、SPの1.5倍まで録画できます。

S2対応 (76ページ)

16:9(ワイドモード)で記録したテープを再生したとき、S2端子付ワイドテレビと接続していると自動的にワイド画面サイズに変換して映像が楽しめる機能。

ア行

アイリス補正 (66ページ)

背景が明るすぎて被写体が黒くつぶれるときや、背景に比べて被写体が明るすぎるとき絞りを補正する機能。

アフレコ (78ページ)

撮影したテープに、後からナレーションやBGMなど別の 音声を録音する機能。

用語の解説(つづき)

力 行

逆光補正/感度アップ (52ページ)

逆光の中や暗いところで撮影するとき、照明を加えなくて も被写体を明るめに撮影できる機能。

ゲイン (67ページ)

スチルカメラのフィルム感度に相当。暗い場面で忠実に撮 影したいときや逆光で撮影するときに使います。

言語選択 (90ページ)

本機の画面表示を英語にすることができる機能。(工場出荷時は日本語表示に設定されています。)

サ行

シーンアジャスト (53ページ)


撮影シーンに合わせてモードを選ぶと、被写体や撮影状況に合わせて色合いやシャッタースピードなどの設定を自動的に調整する機能。「スポーツ」「トワイライト」「スキー」「パーティー」「イルミネーション」「ローライト」「赤ちゃん」から選択することができます。

システム液晶モニター (44ページ)

晴天下で撮影するとき、バックライトを消しても画面が見られる高透過アドバンストシステム液晶です。

シネマ再生 (72ページ)

スクイーズ記録された映像を本機の液晶モニターやノーマル(4:3)テレビで再生するときに、16:9の横縦比で再生することのできる機能。



ズーミング(44ページ)

ズームレバーを使って広い範囲を撮影したり、一部をクローズアップにして撮影すること。

ズームアウト(イン)(44ページ)

ズームレバーを使い被写体を徐々に遠ざけ(近づけ)ながら 撮影すること。

スクイーズ (72ページ)

画像圧縮技術の1つです。横縦比16:9の映像を4:3の画像サイズに圧縮して記録(スクイーズ記録)した映像のことです。

スタンバイ (77ページ)

移動中に地面を撮影してしまうなどの誤操作を防いだり、 すぐに録画一時停止状態にして、その後すぐに撮影を開始 したいときに便利な機能。

夕 行

タイムコード(61・62ページ)

テープ上の位置を映像とともに時、分、秒、フレーム(1フレーム約1/30秒)単位で記録する機能。

対面撮影 (55ページ)

手に持って自分自身を撮影したり、三脚などに取り付けて 液晶モニターを見ながら記念撮影などをする機能。

チルティング (96ページ)

ビデオカメラを上下に(見上げたり見下ろしたりするように)動かしながら撮影すること。

(高さを効果的に表現したいときに使います。)

用語の解説(つづき)

ハ行

パンニング(パン) (96ページ)

ビデオカメラを左右に旋回するように動かしながら撮影すること。(風景や広い会場を撮るときなど、広さを表現したいときに使います。)

被写界深度 (66ページ)

ピントが合った被写体を中心にして、前後にもピントが合っている範囲があります。この範囲のことを被写界深度といい、F値を大きくすると、ピントの合っている範囲が前後に広くなり、これを被写界深度が深くなるといいます。逆にF値を小さくするとピントの合う範囲が狭くなり、これを被写界深度が浅くなるといいます。

フェードアウト(イン)(53ページ)

撮影終了(開始)時に映像と音声を徐々に弱めて(強めて)いくこと。

フレーム表示(62ページ)

映像の1コマ1コマに対応しているタイムコード(1フレーム=1コマ)。

DV方式ではフレーム単位でカウントできるので、テープ 位置の正確なカウンターとして使えます。本機のフレーム 表示は、再生一時停止のとき表示されます。

ホワイトバランス(65ページ)

ほとんどの場合は、自動で被写体を自然な色で撮影できる ように調整できますが、夕焼けなどの赤い光源で撮影する ときなど自動で調整しにくい場合には、ホワイトバランス をロックします。

■太体

形名/品名 雷

VI -7300/液品デジタルビデオカメラ DC7.4V (バッテリー使用時) DC10V(ACアダプター使用時)

消 曹 雷 力 (バッテリー使用時)

ビューファインダー時:32W 液晶モニター時 : 3.8W

(「撮影|モード:オートフォーカス合焦時、 ブレ補正「λ ト 時、バックライト調整「通

常|時) NTSC

信号方式 録 画 方 法 使用カセット テープ速度 緑 画 時 間 巻戻し・早送り時間 映像入出力

回転式2ヘッドヘリカルスキャン方式 Mini**DY**マークのついたミニDVカセット

(SP)約18.812m/秒、(LP)約12.555m/秒 最大90分 (DVM60, LPモード記録にて) ACアダプター使用時約180秒(DVM60にて) 1.0Vp-p750不平衡、S映像端子、Y信号1.0 Vp-pクロマ信号286mVp-p (バースト信

号) 75Ω不平衡

音 声 出 カ -8dBs、出力インピーダンス2.2kΩ以下 Ⅴ 端 子 専用8ピンコネクター Α D

4ピンコネクター(i,LINK)

スピーカー定格 撮影カラー方式

CCD補色カラー方式

300mW

撮像素子

1/4型CCD固体撮像素子、総画素約68万画 素(オプチカルブラック部含む)

有効画素:約34万画素

必要最低照度 カラーモニター 9ルクス (F1.8/デジタルズーム「切」時)

約21.5万画素[2.5型]液晶 カラービューファインダー 約11.3万画素 0.16型

レ ン 光学10倍ズームレンズ (F=18~24. $f=3.8\sim38mm$)

フィルター径

*σ*30mm

ホワイトバランス調整 自動追尾方式 (ロック)

色 温 度 補 正

自動ホワイトバランス (ホワイトバランスロック付き)

アイリス

マルチ重点測光方式(補正可) フォーカス デジタル映像処理方式/手動切換可

内 蔵 マ イ ク モノラル

仕様(つづき)

許容動作温度/湿度 許容保存温度 外形 寸 法

0℃~40℃/30%~80% -20℃~+60℃

-200~+600 約73mm×約82mm×約101mm(幅×高さ× 卑行)(空記部含まず)

本 体 質 量 約455g 撮影時総質量 約540g

]455g

撮 影 時 総 質 量 約540g (バッテリーパック: VR-BLZ9、テープ: VR-DVM60、ハンドストラップ、レンズフード、ボタン電池装着時)

■ACアダプター

電 源 AC100V-240V 50/60Hz

定格出力 DC10V、0.75A

外 形 寸 法 50.0mm×27.0mm×65.5mm(幅×高さ×奥行)

■バッテリーパック(VR-BLZ9)

使 用 電 池 リチウムイオン電池

公 称 電 圧 DC7.4V 容 量 1100mAh

最大外形寸法 37.2mm×13.9mm×57.1mm (幅×高さ×奥行)

質 量 約53g

製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。 あらかじめご了承ください。

また、本機に適合する別売品が新しく追加発売になることがありますので、ご購入の際には最新のカタログで適合性や在庫の有無をご確認ください。

保証とアフターサービスについて

保証書(別添)

● 保証書は「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確か めのうえ、販売店から受け取ってください。保証書は内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

• 保証期間

お買い上げの日から1年間です。(ただし、電池等の消耗部品は除きます。)

保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、この液晶デジタルビデオカメラの補修用性能部 品を製造打切後、8年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために 必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店、またはもよりのシャープお客様ご相談窓口にお問い合わせください。(122ページ)

修理を依頼されるときは 持込修理

 「故障かな?と思ったら」(109ページ)を調べてください。 それでも異常があるときは、使用をやめて、必ず電源プラ グを抜いてから、お買い上げの販売店にで連絡ください。

保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

便利メモ

お客様へ…お買い上げ日・販売店名を記入されると便利です。

お買い上げ日		年	月	В
販売店名				
電話				
()	-	-	

愛情点検

長年ご使用の

液晶デジタルビデオカメラの点検を! こんな症状はありませんか? ● ACアダプターやコードが異常に熱い。



- コゲくさい臭いがする。
- ACアダプターのコードに深いキズや 変形がある。
- その他の異常や故障がある。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取扱い・お手入れについてのご相談ならびにご 依頼は、お買いあげの販売店へご連絡ください。

転居や贈答品などで、保証書記載の販売店にご相談できない 場合は、下記窓口にご相談ください。

● 製品の故障や部品のご購入に関するご相談は

修理相談センター

● 製品のお取扱い方法、その他ご不明な点は

------------- お客様相談センター

修理相談センター

- 修理相談センター(沖縄・奄美地区を除く)
- ■受付時間 *月曜~土曜:午前9時~午後6時
 - *日曜・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)



0570 - 02 - 4649

当ダイヤルは、全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。 呼出音の前に、NTTより通話料金の目安をお知らせ致します。

(注) 携帯電話・PHSからは、下記電話におかけください。

					<東日本地区>	
\circ	携帯電話/PHSでのご利用は		般電	話	043 - 299 - 3863	06 - 6792 - 5511
0	FAXを送信される場合は	F	Α	Х	043 - 299 - 3865	06 - 6792 - 3221
\cap	沖縄・奋美地区については 右表の「那	弱+	ービ	フカ	ンタールで連絡く	ださい

- ◎ 持込修理および部品購入のご相談 は、上記「修理相談センター」のほか、右記地区別窓口にても承っております。
 - 受付時間 * 月曜〜土曜:午前9時〜午後5時30分 (祝日など弊社休日を除く)

[但し、沖縄・奄美地区]は……*月曜~金曜:午前9時~午後5時30分 (祝日など弊社休日を除く)

地区別窓口(サービスセンター)一覧

担当地域	拠 点 名	電話番号	郵便番号/所在地
北海道地区	札幌サービスセンター	011-641-4685	T063-0801
	心味ケーレスセンター	011-041-4003	札幌市西区二十四軒1条7-3-17
東北地区	仙台サービスセンター	022-288-9142	T984-0002
	MILD CACOO	022-200-5142	仙台市若林区卸町東3-1-27
	さいたまサービスセンター	048-666-7987	T331-0812
	20,000	0.0007007	さいたま市北区宮原町2-107-2
	宇都宮サービスセンター	028-637-1179	₹320-0833
	Junio Circo	020 007 1170	宇都宮市不動前4-2-41
	東京テクニカルセンター	03-5692-7765	Ŧ114-0013
関東地区	20000 2 = 2070 C 2 2	00 0002 7700	東京都北区東田端2-13-17
	多摩サービスセンター	042-586-6059	₹191-0003
	JAJ CACO	0 12 000 0000	日野市日野台5-5-4
	千葉サービスセンター	047-368-4766	₹270-2231
	122	0 17 000 1700	松戸市稔台295-1
	横浜テクニカルセンター	045-753-4647	T235-0036
	BRIXED S = 7570 CD S	0 10 700 10 17	横浜市磯子区中原1-2-23
	静岡サービスセンター	0543-44-5781	T424-0067
東海地区			静岡市清水鳥坂1170-1
本 海 地 区	名古屋サービスセンター	052-332-2623	T454-8721
			名古屋市中川区山王3-5-5
北陸地区	金沢サービスセンター	076-249-2434	T921-8801
			石川郡野々市町御経塚町4-103
	京都サービスセンター	075-672-2378	T601-8102
			京都市南区上鳥羽菅田町48
近畿 地区	大阪テクニカルセンター	06-6794-5611	T547-8510
A 100 70 12			大阪市平野区加美南3-7-19
	神戸サービスセンター	078-453-4651	T658-0082
			神戸市東灘区魚崎北町1-6-18
中国地区	広島サービスセンター	082-874-8149	₹731-0113
			広島市安佐南区西原2-13-4
四国地区	高松サービスセンター	087-823-4901	₹760-0065
			高松市朝日町6-2-8
九州地区	福岡サービスセンター	092-572-4652	T816-0081
			福岡市博多区井相田2-12-1
沖縄・奄美	那覇サービスセンター	098-861-0866	T900-0002
地 区			那覇市曙2-10-1

メニュー情報/

お客様相談センター

■受付時間 *月曜~土曜:午前9時~午後6時

*日曜・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)

東日本相談室	TEL 043 - 297 - 4649	₹261-8520
米口华怕談主	FAX 043 - 299 - 8280	千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2
亚□★ 担談党	TEL 06 - 6621 - 4649	〒581-8585
西日本相談室	FAX 06 - 6792 - 5993	大阪府八尾市北亀井町3-1-72

● 所在地・電話番号などについては変更になることがありますので、その節はご容赦願います。(04.01)

海外でのお客様ご相談窓口

- 1. この商品は国内仕様ですが、旅行等で海外へ携帯され万一の故障等不具合が生じた場合、下記の弊社のサービス窓口に連絡頂きご相談ください。 付属している保証書は、日本国内のみ有効です。アフターサービスの費用は有料となります。
- 2. ご相談窓口一覧(03.12)

TEL: (021) 5834-2085

会 社 名	会 社 名		
住 所	住 所		
電 話 番 号	電 話 番 号		
アメリカ Sharp Electronics Corporation 1300 Naperville Drive Romeoville, Illinois 60446 U.S.A. TEL: 1-800-237-4277/800 BE-SHARP	FYY Sharp Electronics (Europe) GmbH Sonninstrasse 3 20097 Hamburg Germany TEL: (040) 23760		
イギリス	オーストラリア		
Sharp Electronics (U.K.) Ltd.	Sharp Corporation of Australia Pty.		
Sharp House	Ltd.		
Thorp Road, Newton Heath	1 Huntingwood Drive, Huntingwood		
Manchester, M40 5BE	N.S.W. 2148		
U.K.	Australia		
TEL: (0161) 205-2333	TEL: 1-800-807 820		
シンガポール Sharp-Roxy Sales (Singapore) Pte. Ltd. 138 Robinson Road, #21-00, Hong Leong Centre, Singapore 068906 TEL: 0226-1191	91 Sharp Thebnakorn Co., Ltd. 664, Siphreya, Road Bangrak, Bangkok 10500, Thailand TEL: (02) 236-0170/233-1150		
上海(中国)	上記以外の地域及び相談窓口にて連絡がとれない場合は下記にご連絡ください。		
SHARP 夏普株式会社 中国総代表処	シャーブ株式会社		
上海市 浦東新区 新金橋路28号	商品信頼性本部 お客様相談センター		
上海新金橋大厦15楼1501室	TELL-82703 1003		

携帯される地域によっては、ご相談に応じることが困難な場合がある点ご容赦ください。

TEL: +81-6-6792-1001

FAX: +81-6-6792-0416

● 所在地·電話番号などは変わることがありますので、その節はご容赦願います。

修理品引き取りサービスのご案内 不具合品の訪問引き取り・修理・お届けサービス

シャーブ商品の修理・お取り扱い・お手入れのご相談ならびにご依頼は、お買い上げの販売店へお申し出ください。 なお、転居されたり贈答品などで、保証書記載の販売店にご相談できない場合は、以下のサービスをご利用ください。

修理品引き取りサービスとは

お持込みいただける商品を、電話で修理依頼をいただきますと、業務委託した宅配業者が、お客様のご都合の良い日時にご自宅まで訪問してお預かりし、弊社で修理完了後、ご自宅までお届けに伺うサービスです。

■ご利用料金

運送費

保証期間内	無料
保証期間外	1,000円+梱包資材費+代引き手数料

[※]梱包料を含む往復料金(税別)

修理料金

保証期間内	無料(保証書記載の「保証規定」に準じます)
保証期間外 有料(修理内容により異なります)	

[※]保証期間内でも有料となる場合があります。詳しくは、保証書をご確認 ください。

ご利用方法

お 「修理相談センター」にお電話でお申し込みくだ申 さい。

■ナビダイヤル 🕸 0570-02-4649

• 受付時間 月曜~土曜:午前9時~午後6時 日曜/祝日:午前10時~午後5時

年末・年始・当社指定の休日及び天災などやむをえない状況の際は臨時に休ませていただくことがありますので予めご了承ください。

- ナビダイヤルは全国一律料金でご利用いただけます。
 - 携帯電話・PHSからはナビダイヤルを一部ご利用いた だけません。下記の一般電話におかけください。
- ファクシミリを送信される方は、下記FAX受信専 用番号にお願いします。

	東日本エリア	西日本エリア
一般電話	043-299-3863	06-6792-5511
専用FAX	043-299-3865	06-6792-3221

電話番号をお確かめの上、お間違えのないようにおかけください。

お届

当社指定の宅配業者(ヤマト運輸)がお引き取り に伺います。

• お引き取り時間は下記時間帯よりお選びいただくことができます。

AM/12時~14時/14時~16時/ 16時~18時/18時~21時

- お引き取り日はご依頼日の翌日以降となります。
- 18時~21時の時間帯は土、日、祝日は除きます。
- 交通事情などの理由によりご指定の時間にお伺いできない場合がございます。
- ※ 離島の場合は、船便等のスケジュールにより、ご訪問できる日時が変動します。
- ※ 修理品は宅業者が梱包箱を持参してお伺いし梱包させていただきます。

修理完了後、シャープエンジニアリング(株)より で連絡いたします。

- ご連絡時にサービス料金(修理料金+利用料)と発送日 をご連絡いたします。
- け・ヤマト運輸が修理完了品をお届けに伺います。
 - サービス料金(修理料金+利用料)をヤマト運輸に現金でお支払いください。
 - ※離島の場合は、船便等のスケジュールにより、ご訪問日が変動します。

おもな機能別インデックス

■撮影機能

インパクトのある映像を撮るための機能		
自分を入れて撮りたい	対面撮影	55ページ
テープに静止画を撮りたい	テープに静止画を撮る	46ページ
動きの速い被写体を撮る	シャッタースピード調整	67 ページ
徐々に出て、徐々に消える映像にしたい	フェード	53ページ
映像をデジタル処理したい	演出効果	
明るさが気になるときの機能		
どうしても逆光になってしまう	逆光補正	52 ページ
暗い場面が不必要に明るく映ってしまう	アイリス補正	66ページ
	ゲイン補正	67 ページ
自然な映像を撮るための機能		
自然な色合いで撮りたい	ホワイトバランス	65 ページ
スポーツなどの撮影に適した設定を手軽にしたい	ホワイトバランス シーンアジャスト	53ページ
意図的にピントを合わせたい	マニュアルフォーカス	69 ページ
撮影現場で役立つ機能		
一本のテープで長時間撮りたい	LPモード録画	58ページ
今撮った映像がうまく撮れているか確認したい	カメラサーチ	50ページ
撮影中にテープを見た後、前回の撮影終了場面を頭出したい	撮影スタンバイ	57ページ
テープの撮影時間を知りたい	タイムコード	61ページ

いろいろ	ナロ目かけ	- た オ ス	ためん	クなない
いついつ	は見かり	こでりる	1500	ノ(茂印:

撮影日時を確認したい テレビの画面で見たい 映像をデジタル処理したい 日付表示33ページテレビに接続して見る75ページ演出効果74ページ

編集機能

撮ったテープを編集したい 撮ったテープにナレーションを入れたい

 ダビング
 82ページ

 ダビング (外部録画)
 85ページ

 アフレコ
 78ページ

さくいん

28,29
88
. 75,82,85,88
83,86,88
58
58
59

ア行	
アイリス	18,99 78 91 74 45 70

力行	
 回転式ハンドグリップ	41
外部録画	85
確認音	
風音低減	61
カメラサーチ	
画面	
画面上下反転再生	72
感度アップ	52
逆光補正	52
クリーニング	
警告表示	114
ゲイン	67
言語選択	
誤消去防止ツマミ	37
コンバージョンレンズ	

サ行	
再生	. 47
撮影時間30	,98
撮影スタンバイ	
三脚 41	
シーンアジャスト	. 53
視度調整	
シネマ再生	. 72
シャッタースピード	
充電	
ズーム	
スクイーズ	. 72
スタンバイ	
静止画撮影	
静止画再生	. 49
操作ボタン	. 20


夕行 タイムコード 61 対面撮影 55 ダビング 82,85 チルティング 96 テープ残量表示 39 デジタルズーム 44 デモモード 91 電源/充電ランプ 29 電源スイッチ 38 ナ行 入力切換 86

八行	
バックライト	44
バックライト調整	
バッテリーパック 18,28,	
バッテリー残量表示	39
ハンドストラップ	40
パンニング	96
日付・時刻	30
ビデオサーチ	49
ビデオテープ	36
ビューファー明るさ	
ビューファインダー	
表示切換/設定ボタン	
フィルター	99
フェード	
フォーカス調整	
フルオート	Dδ
ブレ補正	
ボタン電池	2 <i>1</i> 65


マ行	
マニュアル設定 マニュアルフォーカス メーカー設定 メニュー	69 89
ラ行	
ラク撮りグリップ ノンズキャップ 录画モード	22
ワ行	
フイドモード フイヤレスリモコン	59 92

操作設定表示画面一覧


「撮影」モード操作設定表示



「再生」モード操作設定表示




「撮影」モードメニュー



⊠2	工場出荷時設定 (その他の設定2)	61 62
	日付表示 日時 日付あわせ 2004.1.1 AMO:00 もどる	33
LCD	(液晶設定) バッライ・調整 通常 通常 派品明るさ に 暗■■■□□□□明 派品明るさ に ドローン □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	91
\bigcirc	(もどる)	

メニュー画面一覧(つづき)

「再生」モードメニュー



		[工場出荷時設定]	[参照ページ]
I∩D	(液晶設定)		
LOD	バックライト調整		91
		暗■■■■□□□□□明.	
	液晶濃さ	淡■■■■□□□□□濃	91
	ビューファー明るさ	暗■■■■□□□□□明	91
	もどる		
\supset	(もどる)		

(12.000 0

メニューの選びかた

本機のいろいろな機能は、メニュー画面で設定します。ここでは、メニューの選択・決定のしかたについて説明します。

メニュー画面の基本操作





- **1** 電源を入れる
 - **テープに撮るときは**図 [撮影]モードにする
 - **テープを再生するときは** [零 [再生]モードにする

) メニューボタンを押す

- メニュー画面が表示されます。
- 撮影モードで日付あわせをしていないときは、「日付あわせ」が選択された画面になります。(30ページ)






3 操作ボタンの▽または△を押し、「アイコン」 (例: **(**の) を選ぶ

操作を途中で止めたいときは、「**つ**」を選び、操作ボタンの中央を押します。






メニューの選びかた(つづき)

▲ 操作ボタンの中央(または▷)を押す





- 操作ボタンの < を押すと、反転表示を前の位置に戻すことができます。
- 項目がグレーで表示されている場合、その時点では設定することができないことを示しています。
- **5** 操作ボタンの▽または△を押し、「機能項目」を 選ぶ

選ばれている項目は文字が大きく表示されます。 (例:「デジタルズーム」を選ぶ)

(例: | アジタルスーム] を選ふ)





5 「機能項目」を選んだとき、「○○を実行する」と表示された場合は手順8へ、それ以外の場合は手順6に進む

(つづき)



操作を途中で止めたいときは、「もどる」を選び、操作ボタンの中央を押します。(1つ前の画面に戻ります。)

6 操作ボタンの中央(または▷)を押す

「設定内容」を選択できます。選択された項目の文字は 通常の大きさに戻ります。





7 操作ボタンの▽または△を押し、「設定内容」を 選ぶ

(例: 「~200」を選ぶ)





次ページの手順8へつづく 🎖

8 操作ボタンの中央を押す

決定され、設定内容が変更されます。






他にも設定を変更したい機能があるときは、「もどる」を選んで決定すると、手順5の状態に戻ります。 続けて設定操作をしてください。

メニューボタンを押す

メニュー画面が消え、通常画面に戻ります。





これで、機能の選択・設定は完了です。

お知らせ.....

- メニュー画面は、約5分間操作しないと自動的に消え、通常画面に戻ります。
- 手順の途中で「メニューボタン」または「表示切換/設定ボタン」を押すとメニュー画面は終了します。

Quick Start Guide in English

n	ех

Preparation	
Installing the Lithium Battery	
Attaching and Removing the Battery Pack	137
Charging the Battery Pack	138
Powering the Camcorder from an AC Outlet	139
Selecting English for	
the On-screen Display	140
Turning the Power On/Off	141
Inserting and Removing a Cassette	142
Inserting	
Removing	142
Easy Camera Recording on Tape	
in Full Auto Mode	143
Playback	144
Volume Control	
Still	
Useful Features	145
Control Buttons	145
Using the Mode Screens	145
Using the Menu Screens	

Preparation

Installing the Lithium Battery

■ Installing the Memory Battery

The supplied CR1216 type lithium battery is used to store the memory of the date and time settings.

- 1 Make sure that the Power switch is set to "切" (off).
- 2 Open the LCD monitor to a 90° angle to the camcorder body.
- Pull out the lithium battery cover in the direction of the arrow.
- 4 Insert the smaller lithium battery into the compartment with the + side of the battery facing out.



Lithium battery cover

5 Close the lithium battery cover firmly until it clicks into place.


■ Removing the Memory Battery

Lift out the battery by using a pointed object such as the tip of a ballpoint pen.

Attaching and Removing the Battery Pack

■ Attaching

- **1** Make sure that the Power switch is set to "切" (off).
- 2 Open the LCD monitor to a 90° angle to the camcorder body.
- 3 Slide the battery pack in the direction of the arrow with the " \triangle " mark facing out.



Push the battery pack in the direction of the arrow until it clicks.

Preparation (continued)

■ Removing

1 Make sure that the Power switch is set to "切" (off), then open the LCD monitor to a 90° angle to the camcorder body.

2 Slide the battery release in the direction of the arrow.

3 Take the battery pack out.




Notes:

- BEFORE REMOVING THE BATTERY PACK, ALWAYS STOP RECORDING OR PLAYBACK AND TURN THE POWER OFF.
 Removing the battery pack while shooting or during playback may damage the tape by causing it to wrap around the video head drum.
- Remove the battery pack from the camcorder if you will not use the camcorder for a long period of time.
- Make sure that the battery pack is firmly attached during operation. If it is not, the battery pack may come off or camcorder operation may fail because of the poor contact pressure.
- To prevent damage to the battery pack when removing, be sure to firmly hold the battery pack while pressing the release.
- Use only SHARP model VR-BLZ9 battery packs with this camcorder.
 Use of other batteries may create a risk of fire or explosion.
- Before closing the LCD monitor, make sure the battery pack is properly attached to the camcorder, otherwise the monitor may be damaged.

Charging the Battery Pack

- 1 Attach the battery pack on the camcorder, and make sure that the Power switch is set to "切" (off).
- Plug the AC plug into a power outlet ①, and insert the DC plug into the DC IN jack of the camcorder ②.

• The "電源/充電(赤)" (POWER/CHARGE (RED)) indicator lights up red.



- The "電源/充電(赤)" (POWER/CHARGE (RED)) indicator turns off when the battery is charged.
- Remove the DC plug from the DC IN jack, then remove the AC adapter from the power outlet.

Notes:

- Charge the battery pack between 10°C and 30°C. The battery pack may not charge properly at temperatures too low or too high.
- The battery pack and AC adapter become warm during charging. This is not a malfunction.

Powering the Camcorder from an AC Outlet

You can also power the camcorder from a power outlet by using the supplied AC adapter.

1 Make sure that the Power switch is set to "切" (off).

Plug the AC plug into a power outlet ①, and insert the DC plug into the DC IN jack of the camcorder ②.

To power outlet ① DC IN jack

- Hold down the Lock button and set the Power switch to "撮影" (camera) or "再生" (playback).
 - The "電源/充電(赤)" (POWER/CHARGE (RED)) indicator lights up green.

Notes:

- BEFORE REMOVING THE DC PLUG, ALWAYS STOP RECORD-ING OR PLAYBACK AND TURN THE POWER OFF.
 - Removing the DC plug while shooting or during playback may damage the tape by causing it to wrap around the video head drum.
- Disconnect the AC adapter from the camcorder if you will not use the camcorder for a long period of time.

Selecting English for the On-screen Display

The On-screen display language can be set to English. This function can be used in all modes.

The following explains "Playback mode" as an example.

1 Hold down the Lock button and set the Power switch to "再生" (playback).




Press the "メニュー" (MENU) button to display the menu screen.






? Press \triangle or ∇ to select \triangle 1.





 \blacktriangle Press the center of the Operation button (or \triangleright .)





5 Press \triangle or ∇ to select "言語選択" (language), then press the center of the Operation button.

• The language selection screen appears.





6 Press \triangle or ∇ to select ENGLISH, then press the center of the Operation button.






7 Press the "メニュー" (MENU) button to turn off the menu screen.

Turning the Power On/Off

This camcorder functions as a video camera for recording and playing back images on tapes. One of the following camcorder modes needs to be set before starting any operation.



■ Camcorder modes (To turn the power on)

Camera mode

Playback mode

ages on a tape.

 Hold down the Lock button
 Hold down the Lock button and set the Power switch to "撮影" (camera).

For recording motion and still im- For playing back or editing motion and still images recorded on a tape.

and set the Power switch to "再生" (playback).


Note:

• To turn the power off, set the Power switch to "切" (off) without pressing the Lock button.


Inserting and Removing a Cassette

Inserting

- Attach the power source to the camcorder, then slide and hold the cassette compartment door release as you open the cassette compartment door.
 - · After confirmation sound. the cassette holder extends and opens automatically.




Insert a commercially Erasure protect tab available Mini DV cassette fully with the window facing outwards, and with the erasure protect tab facing upwards.



- Press the "PUSH/押す" mark gently until the cassette holder clicks into place.
 - · The cassette holder retracts automatically.



Wait for the cassette holder to fully retract. Close the compartment door by pressing its center until it clicks into place.




Removing

Perform step 1 above, then take out the cassette.


Notes:

- Do not try to close the cassette compartment door while the cassette holder is extending or retracting.
- Be careful not to get your fingers caught in the cassette holder.
- Do not apply force to the cassette holder except when pressing the "PUSH/押す" mark to close it.
- Do not tilt the camcorder or hold it upside down when you are inserting or removing a cassette. It may damage the tape.
- Remove the cassette if you will not use the camcorder for a long period of time.
- If you do not correctly close the cassette holder in step 3, the cassette protection mechanism of the camcorder might eject the cassette. If this happens, repeat the insertion procedure.
- Do not attempt to pick up the camcorder by the cassette compartment door.
- If the battery power is too low, you may not be able to eject the cassette. Replace the battery pack with a fully charged one.
- You can only use Mini DV cassettes. Large DV cassettes cannot be used. Be sure to use Mini DV cassettes with the Mini DY mark.

Easy Camera Recording on Tape in Full Auto Mode



- 1 Remove the lens cap.
- **2** Hold down the Lock button and set the Power switch to "撮影" (camera) .
 - The camcorder is now ready to record (Recording Standby mode).





Note:

 If "AUTO" is not displayed at this time, set the camcorder to Full Auto mode. Press the Record Start/Stop button to begin recording.





Note:

 Before recording an important scene, please perform the recording test, then playback to check if the scene was recorded properly. If noise occurs, use a commercially available cleaning tape to clean the video heads.

Maximum continuous recording and actual recording times in Camera mode

Battery	Max. continuous		Actual	
pack	recording time		recording time	
pack	LCD closed	LCD open	LCD closed	LCD open
VR-BLZ9	145	125	70	60


• The chart specifies the approximate times in minutes.

Note:

 Using the zoom and other functions or turning the power on and off frequently will increase power consumption. This may result in a decrease in the actual recording time compared to the maximum continuous recording time listed above.

Playback

The LCD monitor screen functions as a handy playback monitor. Nothing needs to be connected, allowing instant onscreen playback with the sound through the built-in speaker.



1 Set the Power switch to "再生" (playback).



Press < (or ▷) on the Operation button to rewind (or fast forward) the tape to the desired point.



3 Press \triangle to begin playback.



Note:

- If you press the Record Start/Stop button in Playback mode, the "II" mark appears and the camcorder enters Recording Standby mode. If you do not intend to record, press

 to turn the "II" mark off, then press


 to begin playback. This will ensure your previous recording is not erased.
- To stop playback Press ▽.



Volume Control

When the camcorder is in Playback mode, push the Volume control to the VOL + or - VOL side to increase ① or decrease ② the volume.

The volume level indicator will appear on the LCD screen during adjustment



only. Once the Volume control is released, the volume level indicator will disappear shortly afterwards.

Still

The still function allows you to pause in Playback mode. Press \triangle on the Operation button.

To return to normal playback, press \triangle again.




Notes:

- . The sound is off in Still mode.
- To protect the tape, the camcorder automatically returns to normal playback if it is left in Still mode for more than 5 minutes.

Useful Features

Control Buttons




■ Operation button

Use the Operation button to select and set the desired setting.



"表示切換/設定" (DISPLAY/SETTING) button Each time you press the "表示切換/設定" (DISPLAY/SETTING) button, the screen changes as shown below.

• The example screens shown are for Camera mode.



Using the Mode Screens

In the mode screens, you can adjust the camcorder settings by using the Operation button.

- 1 Set to the desired camcorder mode by using the Power switch (see page 141).
 - Steps 2 to 4 show how to change the SCENE MENU setting in Camera mode.
- 2 Press the "表示切換/設定" (DISPLAY/SET-TING) button until the mode screen appears.



Press ∇ or △ on the Operation button to select the desired mode item (SCENE MENU), then press the center of the Operation button.



Press ∇ or △ to select the desired mode setting (DUSK), then press the center of the Operation button.



■ To turn off the mode screen


Press the "表示切換/設定" (DISPLAY/SETTING) button.

Note:

• Items that are not selectable are grayed out.

Useful Features (continued)

Using the Menu Screens



- 1 Set to the desired camcorder mode by using the Power switch (see page 141).
 - Steps 2 to 5 show how to change the DGTL ZOOM menu setting in Camera mode.
- Press the "メニュー"
 (MENU) button to display the menu screen.

Note:

- The menu screen does not appear during recording.
- Press ∇ or △ on the Operation button to select the desired menu screen (♣),



then press the center of the Operation button.

 You can press >, instead of the center of Operation button. Press ∇ or △ to select the desired menuitem (DGTL ZOOM), then press the center of the Operation button.



- You can press ▷, instead of the center of the Operation button.
- **5** Press ∇ or △ to select the desired menu setting (40), then press the center of the Operation button.

DGTL ZOOM 40

- You can press ⊲, instead of the center of the Operation button.
- To adjust another menu item, press ∇ or △ to select "RETURN" and press the center of the Operation button, then perform steps 3 to 5.

■ To turn off the menu screen

Press the "メニュー" (MENU) button.

Notes:

- Certain menu items are common to both Camera and Playback modes. If the BEEP menu item, for example, is set to "OFF" in Camera mode, it will be automatically set to "OFF" in the other mode.
- The menu screen automatically turns off if no settings are made within 5 minutes.
- Items that are not selectable are grayed out.



● 製品についてのお問い合わせは…

お客様相談センター

東日本相談室 TEL **043-297-4649** FAX **043-299-8280**

西日本相談室 TEL 06-6621-4649 FAX 06-6792-5993

《受付時間》 月曜~土曜:午前9時~午後6時

日曜・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)

● 修理のご相談は・・

「お客様ご相談窓口のご案内」(122ページ)をご参照ください。

● シャープホームページ

http://www.sharp.co.jp/

***//+-7/。株式会社**

本 社 AVシステム事業本部 T545-8522

大阪市阿倍野区長池町22番22号

T329-2193

栃木県矢板市早川町174番地